

POSIDRIVE® MDS 5000

Manuel de configuration

Montage

Connexion

Accessoires



à partir de la V 5.6-N

Sommaire

1	Introduction	6
1.1	Objectif du manuel	6
1.2	Documentation annexe	6
1.3	Autre assistance	6
1.4	Abréviations et lettres	7
1.5	Symboles, codes, marques	10
2	Consignes de sécurité	12
2.1	Partie intégrante du produit	12
2.2	Utilisation conforme à la destination	12
2.3	Évaluations des risques	12
2.4	Environnement	13
2.5	Personnel qualifié	13
2.6	Transport et stockage	14
2.7	Montage et branchement	14
2.8	Mise en service, exploitation et service après-vente	16
2.9	Élimination	17
2.10	Dangers résiduels	17
2.11	Utilisation conforme à la norme UL	17
2.12	Pictogrammes	19
3	Données techniques	20
3.1	Caractéristiques générales des convertisseurs	20
3.1.1	Conditions de transport, de stockage et d'exploitation	20
3.1.2	Caractéristiques de l'appareil	21
3.1.3	Poids	21
3.2	Caractéristiques électriques des convertisseurs	21
3.2.1	Taille 0 : MDS 5007 à MDS 5015	22
3.2.2	Taille 1 : MDS 5040 à MDS 5075	23

3.2.3	Taille 2 : MDS 5110 à MDS 5150	24
3.2.4	Taille 3 : MDS 5220 à MDS 5450	25
3.2.5	Réduction en augmentant la cadence	26
3.3	Dimensions	27
3.3.1	Tailles 0, 1 et 2 : MDS 5007 à MDS 5150	27
3.3.2	Taille 3 : MDS 5220 à MDS 5450	29
3.4	Résistances de freinage MDS 5xxx	31
3.4.1	FZMU, FZZM	31
3.4.2	VHPR	33
3.4.3	FZZT, FZDT et FGFT	35
3.4.4	Résistance de freinage type support RB 5000	38
3.5	Résistances de freinage MDS 5xxxA	39
3.5.1	FZMU, FZZMU	39
3.5.2	GVADU, GBADU	41
3.5.3	FGFKU	43
3.5.4	Résistance de freinage type support RB 5000	45
3.6	Self de sortie	46
4	Montage	51
4.1	Monter le convertisseur dans l'armoire électrique	51
4.2	Accessoires	53
4.2.1	Monter la résistance de freinage type support	53
4.2.2	Fixer le blindage CEM ou le module de freinage	55
4.2.3	Montage des accessoires bornes	59
4.2.4	Monter les accessoires CANopen, PROFIBUS, EtherCAT ou PROFINET	62
5	Connexion	67
5.1	Bornes	67
5.2	Connexion conforme CEM	70
5.3	X10 : Alimentation 230 V/400 V	71
5.3.1	Fusible réseau	72

5.3.2	Dispositif de protection contre le courant de fuite	73
5.3.3	Raccordement à la terre du carter	74
5.3.3.1	Tailles 0, 1 et 2	74
5.3.3.2	Taille 3	74
5.3.4	Activation	75
5.4	X11 : Alimentation 24 V	77
5.5	X1 : Validation et relais 1	79
5.6	X20 : Moteur	80
5.7	X12 : ASP 5001 – Couple déconnecté en toute sécurité	83
5.8	X2; X300 - X302; X141 : Sonde thermique moteur, frein de maintien moteur	84
5.9	X21 : Résistance de freinage	90
5.10	X22 : Couplage du circuit intermédiaire	91
5.11	X100 - X103: signaux analogues et binaires	96
5.12	Encodeur	104
5.12.1	X4	104
5.12.2	X120	109
5.12.3	X140	112
5.12.4	Codeur BE et simulation codeur BA	115
5.13	Bus de terrain	118
5.13.1	X200 : CANopen	118
5.13.2	X200 : PROFIBUS	119
5.13.3	X200, X201 : EtherCAT	120
5.13.4	X200, X201 : PROFINET	120
5.14	X3 : PC, USS	121
5.15	Câble	122
5.15.1	Câble de puissance	122
5.15.2	Câble de codeur	124
5.15.2.1	Codeurs EnDat et SSI	124

5.15.2.2	Codeur EnDat Sin/Cos	127
5.15.2.3	Codeur HTL	130
5.15.2.4	Résolveur	131
6	Exemples de câblage	134
7	Accessoires	136

1 Introduction

1.1 Objectif du manuel

Le présent document contient les caractéristiques techniques ainsi que les données relatives au montage et à la connexion du convertisseur et de ses accessoires. La présente documentation technique permet ainsi

- au responsable du projet d'exécuter la planification et
- à l'électricien de réaliser dans les règles de l'art l'installation technique (montage et connexion).

Version originale

L'original est en allemand.

1.2 Documentation annexe

Manuel	Contenu	ID
Instructions de mise en service MDS 5000	Nouvelle installation, remplacement, test de fonctionnement	442298
Manuel de commande MDS 5000	Régler le convertisseur	442286
Manuel de commande CANopen	Connexion du convertisseur au système de bus de terrain CANopen	441724
Manuel de commande EtherCAT	Connexion du convertisseur au système de bus de terrain EtherCAT	441897
Manuel de commande PROFIBUS	Connexion du convertisseur au système de bus de terrain PROFIBUS	441725
Manuel de commande PROFINET	Connexion du convertisseur au système de bus de terrain PROFINET	442429
Manuel de commande ASP 5001	Intégrer la technique de sécurité par l'option ASP 5001	442181 (EN)

Vous trouvez les versions actuelles sous www.stoeber.de.

1.3 Autre assistance

Pour tous renseignements complémentaires d'ordre technique qui ne sont pas traités dans le présent manuel, nous vous saurions gré de bien vouloir vous adresser à :

- Téléphone : +49 7231 582-3060
- Courriel : applications@stoeber.de

Pour tous renseignements complémentaires sur la documentation, veuillez contacter :

Courriel : electronics@stoeber.de

Pour tous renseignements complémentaires sur les formations, veuillez contacter

Courriel : training@stoeber.de

1.4 Abréviations et lettres

Abréviations	
AA	Sortie analogique
AC	Alternating Current
AE	Entrée analogique
AES	Absolute Encoder Support
BA	Sortie binaire
BAT	Batterie
BE	Entrée binaire
CAN	Controller Area Network
CH	Chopper de freinage
CNC	Computerized Numerical Control (fr. : commande numérique assistée par ordinateur)
CU	Control Unit (fr. : pièce de commande)
DC	Direct Current
E/A	Entrée/Sortie (anglais : I/O)
CEM	Compatibilité électromagnétique
HTL	Logique à seuil élevé
IP	International Protection (fr. : degré de protection international)
PE	Protective Earth (fr. : mise à la terre)
PELV	Protective Extra Low Voltage
PTC	Positive Temperature Coefficient
PU	Power Unit (fr. : bloc de puissance)
PWM	Pulse Width Modulation (fr. : modulation de largeur d'impulsions)
RB	Brake Resistor (fr. : résistance de freinage)
RCD	Residual Current Device (fr.: dispositif de protection contre le courant de fuite)
SPS	Automate programmable industriel (anglais : PLC)
SSI	Serial Synchronous Interface (fr. : interface synchrone série)
TTL	Transistor-Transistor logic
UL	Underwriters Laboratories
ZK	Circuit intermédiaire

Lettre	Unité	Explication
f	Hz	Fréquence
f_2	Hz	Fréquence de sortie
f_{2PU}	Hz	Fréquence de sortie du bloc de puissance du convertisseur
f_{max}	Hz	Fréquence maximale
$f_{PWM,PU}$	Hz	Cadence d'impulsions interne du bloc de puissance du convertisseur
I	A	Courant
I_1	A	Courant d'entrée
I_{1maxPU}	A	Courant d'entrée maximal du bloc de puissance du convertisseur
I_{1maxCU}	A	Courant d'entrée maximal de la pièce de commande du convertisseur
$I_{1N,PU}$	A	Courant nominal d'entrée du bloc de puissance du convertisseur
I_2	A	Courant de sortie
I_{2max}	A	Courant de sortie maximal
I_{2maxPU}	A	Courant de sortie maximal du bloc de puissance du convertisseur
I_{2min}	A	Courant de sortie minimal
$I_{2N,PU}$	A	Courant nominal de sortie du bloc de puissance du convertisseur
I_N	A	Courant nominal
n	min⁻¹	Régime
n_N	min ⁻¹	Régime nominal : régime auquel le couple nominal M_N est atteint.
P	W	Puissance
P_{2maxPU}	W	Somme maximale de la puissance d'entraînement
P_{maxRB}	W	Puissance maximale sur la résistance de freinage externe



$P_{V,PU}$	W	Perte en puissance du bloc de puissance du convertisseur
$P_{V,CU}$	W	Perte en puissance de la pièce de commande du convertisseur
R	Ω	Résistance
R_{2minRB}	Ω	Résistance minimale de la résistance de freinage externe
R_{int}	Ω	Résistance interne
R_{intRB}	Ω	Résistance de la résistance de freinage interne
ϑ	°C	Température
$\vartheta_{amb,max}$	°C	Température ambiante maximale
T_{th}	s	Constante de temps thermique
t	s	Temps
t_{min}	s	Temps minimal
U	V	Tension
U_1	V	Tension d'entrée
U_{1PU}	V	Tension d'entrée du bloc de puissance du convertisseur
U_{1max}	V	Tension d'entrée maximale
U_2	V	Tension de sortie
U_{2BAT}	V	Tension de sortie de la batterie tampon
U_{2PU}	V	Tension de sortie du bloc de puissance du convertisseur
U_{max}	V	Tension maximale
U_{maxPU}	V	Tension maximale du bloc de puissance du convertisseur
U_{offCH}	V	Seuil de déconnexion du chopper de freinage
U_{onCH}	V	Seuil de connexion du chopper de freinage
		Divers
p		Nombre de paires de pôles

1.5 Symboles, codes, marques

Symboles	
	EN 61558-2-20 Self sans surcharge.
	Symbole de mise à la terre selon IEC 60417-5019 (DB:2002-10).
Marquages	
	Marquage exempt de plomb RoHS Marquage exempt de plomb conforme à la norme RoHS 2011/65/EU.
	Marquage CE Auto-déclaration du fabricant : le produit est conforme aux directives EU.
	Vérification UL Ce produit est certifié pour une utilisation conforme à la norme UL pour les États-Unis et le Canada. Plusieurs échantillons représentatifs de ce produit ont été testés pour une utilisation UL et sont conformes aux normes applicables.
	Vérification UL pour composants reconnus Ces composants ou ce matériel sont certifiés pour une utilisation conforme à la norme UL. Plusieurs échantillons représentatifs de ce produit ont été testés pour une utilisation UL et sont conformes aux normes applicables.

POSIDRIVE, POSIDYN et POSISwitch sont des marques de STÖBER Antriebstechnik GmbH & Co. KG.

Les noms suivants, utilisés en association avec l'appareil, ses options et ses accessoires, sont des marques ou des marques déposées d'autres entreprises :

Marques	
CANopen, CiA	CANopen et CiA sont des marques communautaires enregistrées de CAN in Automation e.V., Nuremberg (Allemagne).
EnDat	EnDat et le logo EnDat sont des marques déposées de Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Traunreut (Allemagne).



EtherCAT	EtherCAT et le logo EtherCAT sont des marques déposées de Beckhoff Automation GmbH, Verl (Allemagne).
PROFIBUS, PROFINET	Le logo PROFIBUS/PROFINET est une marque déposée de PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. Karlsruhe (Allemagne).

Toutes les autres marques qui ne sont pas citées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les produits de marques déposées n'ont pas été signalés de manière spécifique dans la présente documentation. Il convient de respecter les droits de propriété existants (brevets, marques déposées, modèles déposés).

2 Consignes de sécurité

Certains dangers peuvent émaner des appareils. C'est pourquoi, vous devez respecter

- les consignes de sécurité citées ci-après, ainsi que les
- les règles et règlements techniques en vigueur.

Par ailleurs, vous êtes tenus de lire dans tous les cas la documentation respective. STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions ou des règlements correspondants. Le présent manuel n'est qu'une description du produit. Il ne s'agit pas de propriétés promises au sens du droit à la garantie. Sous réserve de modifications techniques visant le perfectionnement des appareils.

2.1 Partie intégrante du produit

La documentation technique est partie intégrante d'un produit.

- Jusqu'à la mise au rebut de l'appareil, gardez la documentation technique toujours à portée de main, à proximité de l'appareil car elle contient des informations importantes.
- Remettez la documentation technique à la personne concernée si vous lui vendez, cédez ou prêtez le produit.

2.2 Utilisation conforme à la destination

En vertu de la norme DIN EN 50178 (antérieurement VDE 0160), les convertisseurs sont un consommable électrique de l'électronique de puissance visant le réglage du flux énergétique dans des installations à courant fort. Ils sont exclusivement destinés à être montés dans des armoires électriques IP54 (minimum) et à alimenter les

- moteurs brushless et des
- moteurs asynchrones.

Le branchement d'autres charges électriques ne fait pas partie de l'utilisation conforme !

2.3 Évaluations des risques

Avant que le constructeur ne puisse mettre en circulation une machine, il doit effectuer une analyse des risques conformément à la Directive Machines 06/42/CE. Cette mesure permet d'établir les dangers liés à l'utilisation de la machine. L'analyse des risques est un processus itératif qui se déroule en plusieurs étapes. Dans le cadre de la présente documentation, il est impossible de prendre suffisamment connaissance de la Directive Machines. C'est pourquoi, vous devez vous informer en détail sur les normes et la législation en vigueur actuellement. Au moment du montage des convertisseurs dans des machines, la mise en service est interdite jusqu'à être sûr que la machine satisfait aux dispositions de la Directive européenne 06/42/CE.

2.4 Environnement

Conformément à la norme CEI 61800-3, les convertisseurs sont des produits appartenant à la classe de distribution restreinte. Dans les environnements domestiques, ces produits peuvent provoquer des perturbations hautes fréquences, de sorte que l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures d'atténuation appropriées.

Les convertisseurs ne sont pas prévus pour l'utilisation dans un réseau public de basse tension alimentant des quartiers résidentiels. Il faut s'attendre à des perturbations hautes fréquences en cas d'utilisation des convertisseurs dans un tel réseau. Les convertisseurs sont exclusivement destinés à l'exploitation dans des réseaux TN. Les convertisseurs ne sont prévus que pour l'utilisation de réseaux d'alimentation électrique en mesure de fournir à 480 volts au maximum un courant nominal de court-circuit symétrique max. selon le tableau suivant :

Taille	Courant nominal de court-circuit symétrique max.
0 et 1	5 000 A
2	5 000 A
3	10 000 A

Installez le convertisseur dans une armoire électrique à l'intérieur de laquelle la température ambiante admissible ne peut pas être supérieure à la consigne.

Les applications suivantes sont interdites :

- l'utilisation dans des zones présentant un risque d'explosion
- l'emploi à proximité de substances dangereuses en vertu de la norme EN 60721, telles que huiles, acides, gaz, vapeurs, poussières, rayons
- l'utilisation dans des milieux soumis aux chocs et vibrations mécaniques allant au-delà des chiffres indiqués dans les Fiches Techniques dans les manuels de configuration

Les applications suivantes ne sont autorisées qu'après consultation de STÖBER :

- l'utilisation dans des applications non stationnaires

2.5 Personnel qualifié

Certains dangers résiduels peuvent émaner des appareils. C'est pourquoi seul un personnel formé, qui connaît les dangers éventuels, est autorisé à effectuer tous les travaux de configuration, de transport, d'installation et de mise en service, ainsi que la commande et l'élimination des déchets.

Il faut que le personnel ait la qualification requise à l'activité correspondante. Le tableau suivant donne des exemples de qualification professionnelle pour les activités à effectuer :

Activités	Qualification
Transport et stockage	Spécialiste en logistique des stocks ou formation comparable

Activités	Qualification
Configuration	- Ingénieur diplômé en électrotechnique ou en ingénierie électrique énergie - Technicien(ne) en électrotechnique
Montage et branchement	Électrotechnicien(ne)
Mise en service (d'une application standard)	- Technicien(ne) en électrotechnique - Chef électrotechnicien(ne)
Programmation	Ingénieur diplômé en électrotechnique ou en ingénierie électrique énergie
Exploitation	- Technicien(ne) en électrotechnique - Chef électrotechnicien(ne)
Élimination des déchets	Électrotechnicien(ne)

En outre, il faut lire attentivement les dispositions en vigueur, les prescriptions légales, les règlements, la présente documentation technique et notamment les consignes de sécurité inhérentes,

- les avoir lu,
- compris et
- les respecter.

2.6 Transport et stockage

Vérifiez l'état des marchandises dès leur livraison (dommages éventuels pendant le transport). Faites-en part immédiatement à l'expéditeur. Si le produit est endommagé, défendez de le mettre en service. Si vous ne montez pas immédiatement l'appareil, stockez-le dans une pièce à l'abri de l'humidité et de la poussière. Respectez la documentation relative à la mise en service d'un convertisseur après une durée de stockage supérieure ou égale à un an.

2.7 Montage et branchement

N'effectuer les travaux de montage et de raccordement que si le produit est hors tension !

Pour monter les accessoires, il est permis, conformément aux instructions de montage des accessoires,

- d'ouvrir le carter au niveau de l'emplacement supérieur et
- au niveau de l'emplacement inférieur.

Défendez d'ouvrir le carter à un autre endroit ou dans d'autres cas.

N'utilisez que des conducteurs en cuivre. Pour les sections de câble à utiliser, consultez la norme DIN VDE 0298-4 ou DIN EN 60204-1 Annexe D et Annexe G.

Classe de protection admissible : mise à la masse. L'exploitation n'est autorisée que si le conducteur de protection est branché conformément. Au moment de l'installation et de la mise en service des moteur et frein, respectez les instructions correspondantes.

Les principales connexions du conducteur de protection sont identifiées par « PE » ou le symbole international de mise à la terre (IEC 60417, symbole 5019 .

Conformément à la norme CEI 61800-5-1, il faut que le moteur soit équipé d'une thermorégulation intégrale avec isolation de base ou une protection externe contre les surcharges pour moteur.

Au moment de l'installation ou d'autres travaux dans l'armoire électrique, protégez le convertisseur contre la chute de pièces (restes de fil, torons, pièces métalliques etc.). Les pièces conductrices sont susceptibles de provoquer un court-circuit dans le convertisseur ou une panne de l'appareil.

Pour l'utilisation conforme à la norme UL, respectez en outre le chapitre 2.11.

2.8 Mise en service, exploitation et service après-vente

Avant la mise en service, enlevez les autres caches afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil. Au moment de son montage, respectez les espaces indiqués dans les manuels de configuration avant d'éviter toute surchauffe du convertisseur.

Le carter du convertisseur doit être fermé avant de mettre la tension d'alimentation en service. Si la tension d'alimentation est en service, des tensions dangereuses peuvent se produire au niveau des bornes, des câbles branchés à ces bornes et des bornes moteur. Veuillez tenir compte du fait que l'appareil n'est pas nécessairement hors tension si tous les affichages sont éteints.

Sous tension, il est interdit

- d'ouvrir le carter,
- de brancher ou de débrancher les bornes et
- de monter des accessoires.

Avant tous travaux sur la machine, appliquez les 5 règles de sécurité suivantes dans l'ordre indiqué :

1. Déconnecter.
N'oubliez pas non plus de déconnecter les circuits auxiliaires.
2. Protéger contre toute remise en marche.
3. S'assurer de la mise hors tension.
4. Mettre à la terre et court-circuiter.
5. Isolez ou rendez inaccessibles les pièces sous tension qui se trouvent à proximité.



Information

Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.

Vous pouvez alors effectuer les travaux sur le convertisseur. Seul STÖBER est autorisé à faire les réparations.

Envoyez les appareils défectueux en décrivant l'erreur à :

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG
Service VS-EL
Kieselbronner Str.12
75177 Pforzheim (Allemagne)
GERMANY

2.9 Élimination

Veuillez respecter les réglementations nationales et régionales en vigueur actuellement ! Éliminez les déchets indépendamment l'un de l'autre selon leur nature et les règlements actuellement en vigueur, par exemple

- Composants électroniques (circuits imprimés)
- Plastique
- Tôle
- Cuivre
- Aluminium

2.10 Dangers résiduels

Certains réglages du convertisseur risquent d'endommager le moteur connecté :

- exploitation prolongée malgré un frein de maintien moteur serré
- exploitation prolongée d'un moteur autoventilé à faibles vitesses

Les entraînements peuvent atteindre de dangereuses survitesses (par ex. réglage de fréquences de sortie élevées sur des moteurs et paramétrages moteur non adaptés). Protégez l'entraînement en conséquence.

2.11 Utilisation conforme à la norme UL

Pour tout renseignement complémentaire sur l'utilisation conforme UL, veuillez consulter UL – Underwriters Laboratories.

Température ambiante et degré d'encrassement

La température ambiante maximale pour une exploitation conforme à la norme UL est de 45° C.

En ce qui concerne l'emploi dans un environnement pollué, respectez l'information donnée dans les caractéristiques générales, voir chapitre 3.1.1.

Régime de neutre

Tous les appareils alimentés en 480 V sont prévus pour l'exploitation exclusive sur des réseaux TN, 480/277 V.

Alimentation puissance et protection moteur contre les surcharges

À ce sujet, respectez les informations données dans les caractéristiques du convertisseur, voir chapitre 3.2.

Fusible réseau

Pour l'utilisation d'un fusible réseau conforme à la norme UL, respectez les informations données au chapitre 5.3.1.

Protection moteur

Tous les convertisseurs STÖBER de la 5ème génération sont dotés d'un modèle i²t certifié, un modèle de calcul pour la protection moteur thermique. Il remplit les exigences d'une protection moteur contre les surcharges pour semi-conducteur selon le standard UL 508C, révision mai 2013. Pour l'activer et configurer la fonction de protection, effectuez les paramétrages suivants, en dérogation des valeurs par défaut : U10 = 2: *Avertissement* et U11 = 1,00 s. Ce modèle peut être utilisé en remplacement ou en complément d'une protection moteur thermique, voir chapitre 5.8.



Information

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG recommande les résistances CTP comme protection moteur thermique.

Sonde thermique du moteur

À partir de la version matérielle HW 200, tous les convertisseurs STÖBER de la 5ème génération sont dotés de ports pour résistances CTP (NAT 145° C) ou sondes thermiques KTY (KT84-130). Respectez pour le branchement conforme la description de la borne X2, voir chapitre 5.8.

Résistance de freinage

S'il est prévu d'utiliser les convertisseurs avec une résistance de freinage externe, il convient d'installer une protection de surtempérature à part.

Alimentation 24 V

Les circuits basse tension doivent être alimentés à partir d'une source isolée du réseau, source dont la tension de sortie maximale ne dépasse pas 28,8 V.

À ce sujet, respectez la description de la borne X11, voir chapitre 5.4.

Conducteurs

N'utilisez que des conducteurs en cuivre pour une température ambiante de 60/75° C.

Fusibles

Utilisez un fusible 1 A (retard) en amont du relais 1. Le fusible doit être homologué selon le standard UL 248. À ce sujet, respectez l'exemple de branchement de la description de la borne X1, voir chapitre 5.5.

Protection de départ moteur

Une protection contre les courts-circuits pour semi-conducteur intégrée ne fournit pas de protection du départ moteur. Si vous souhaitez dériver la sortie du convertisseur, une protection de départ moteur doit être installée conformément aux instructions de STÖBER, au National Electrical Code et à tous les règlements supplémentaires / ou dispositions semblables en vigueur à l'échelle locale.

Vérification UL

Au moment de la réception UL chez STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG, seuls les risques d'électrocution et d'incendie ont été analysés. La Sécurité Fonctionnelle n'a pas été analysée. Celle-ci sera analysée pour STÖBER par exemple par l'institut de certification TÜV SÜD.

2.12 Pictogrammes

REMARQUE

Attention

signifie qu'un dommage matériel peut se produire

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.



ATTENTION!

Attention

avec triangle d'avertissement signifie que de légères blessures corporelles peuvent se produire

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.



AVERTISSEMENT!

Avertissement

signifie qu'un grave danger de mort peut se produire

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.



DANGER!

Danger

signifie qu'un grave danger de mort se produira

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.




Information

signale une information importante sur le produit ou souligne une partie de la documentation sur laquelle on souhaite attirer plus particulièrement l'attention.

3 Données techniques

Code produit



Attention:

Dans la mesure où, dans les caractéristiques techniques, aucune distinction explicite n'est faite entre les deux types de matériel, les informations indiquées sont valables pour les deux.

3.1 Caractéristiques générales des convertisseurs

3.1.1 Conditions de transport, de stockage et d'exploitation

REMARQUE

Dégât matériel !

Les condensateurs du circuit intermédiaire des appareils des tailles 0, 1 et 2 risquent de perdre leur résistance à la tension suite à de longues durées de stockage. Une résistance à la tension amoindrie des condensateurs du circuit intermédiaire risque de provoquer un grave dommage matériel au moment de la mise en service.

- Activez les appareils stockés une fois par an ou avant leur mise en service.

Température ambiante en mode Exploitation	De 0 à 45° C pour caractéristiques nominales; jusqu'à 55° C avec réduction de puissance 2,5 %/K
Température de stockage / pendant le transport	De -20 à +70° C; variation maximale: 20 K/h
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air 85 %, sans condensation
Montage en altitude	Jusqu'à 1 000 m ASL sans restriction; entre 1 000 et 2 000 m ASL avec réduction de puissance 1,5 %/100 m
Degré d'encrassement	Degré d'encrassement 2 selon EN 50178
Ventilation	Ventilateur intégré
Vibrations (mode Exploitation) selon DIN EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz: 0,35 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz: 1 m/s
Vibrations (pendant le transport) selon DIN EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz: 3,5 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz: 10 m/s 200 Hz ≤ f ≤ 500 Hz: 15 m/s

3.1.2 Caractéristiques de l'appareil

Protection	IP20
Antiparasitage	EN 61800-3 Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 3: Exigences de CEM et méthodes d'essais spécifiques, catégorie C3
Catégorie de surtension	III selon EN 61800-5-1

3.1.3 Poids

Appareil	Poids	
	Sans emballage [kg]	Avec emballage [kg]
MDS 5007	2,2	3,2
MDS 5008		
MDS 5015		
MDS 5040	3,8	5,1
MDS 5075		
MDS 5110	5,0	6,1
MDS 5150		
MDS 5220	11,8	13,6
MDS 5370	13,2	15,0
MDS 5450		

Si vous commandez un convertisseur avec des accessoires, le poids augmente respectivement comme suit:

- Accessoires pour l'option supérieure (bus de terrain): 0,1 kg
- Accessoires pour l'option inférieure (bornes): 0,2 kg

3.2 Caractéristiques électriques des convertisseurs



Information

Pour tout renseignement complémentaire sur les lettres les plus importantes, voir chapitre 1.4 Abréviations et lettres.

3.2.1 Taille 0 : MDS 5007 à MDS 5015

Appareil	MDS 5007	MDS 5008	MDS 5015
N° ID jusqu'à version matérielle HW190 (MDS 5xxx) à partir de la version matérielle HW200 (MDS 5xxx)	44556 55401	44557 55402	44558 55403
Puissance moteur recommandée	0,75 kW	0,75 kW	1,5 kW
U_{1PU}	(L1 – N) 1 × 230 V +20 % / -40 % 50/60 Hz	(L1 – L3) 3 × 400 V, +32 % / -50 %, 50 Hz (L1 – L3) 3 × 480 V, +10 % / -58 %, 60 Hz	
$I_{2N,PU}$	N° ID 44556: 1 × 6 A N° ID 55401: 1 × 6 A	N° ID 44557: 3 × 2 A N° ID 55402: 3 × 2,2 A	N° ID 44558: 3 × 3,7 A N° ID 55403: 3 × 4 A
f_{2PU}	N° ID 44556, 44557, 44558: De 0 à 400 Hz N° ID 55401, 55402, 55403: De 0 à 700 Hz		
U_{2PU}	De 0 à 230 V	De 0 à 400 V	

Exploitation avec moteur brushless (type de commande Servo)

$I_{2N,PU}$	N° ID 44556: 3 × 3 A N° ID 55401: 3 × 3 A	N° ID 44557: 3 × 1,5 A N° ID 55402: 3 × 1,7 A	N° ID 44558: 3 × 3 A N° ID 55403: 3 × 3,4 A
I_{2maxPU}	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s		
$f_{PWM,PU}$	8 kHz (réglable jusqu'à 16 kHz, voir chapitre 3.2.5 Réduction en augmentant la cadence)		

Exploitation avec machine asynchrone (types de commande U/f, SLVC, VC)

$I_{2N,PU}$	N° ID 44556: 3 × 4 A N° ID 55401: 3 × 4 A	N° ID 44557: 3 × 2,1 A N° ID 55402: 3 × 2,3 A	N° ID 44558: 3 × 4 A N° ID 55403: 3 × 4,5 A
I_{2maxPU}	180 % pour 5 s ; 150 % pour 30 s		
$f_{PWM,PU}$	4 kHz (réglable jusqu'à 16 kHz, voir chapitre 3.2.5 Réduction en augmentant la cadence)		

$P_{V,PU} (I_2 = I_N)$	80 W	65 W	90 W
$P_{V,CU} (I_2 = 0 A)^a)$	Max. 30 W		
U_{maxPU}	440 V	830 V	
U_{onCH}	De 400 V à 420 V	De 780 V à 800 V	
U_{offCH}	De 360 V à 380 V	De 740 V à 760 V	
R_{2minRB}	N° ID 44556: 100 Ω N° ID 55401: 100 Ω	N° ID 44557 ou 44558 : 200 Ω N° ID 55402 ou 55403 : 100 Ω	
P_{maxRB}	1,6 kW	3,2 kW	

a) Selon les platines optionnelles et capteurs connectés (par ex. codeur).

3.2.2 Taille 1 : MDS 5040 à MDS 5075

Appareil	MDS 5040	MDS 5075
N° ID jusqu'à version matérielle HW190 (MDS 5xxx) à partir de la version matérielle HW200 (MDS 5xxx)	44560 55404	44561 55405
Puissance moteur recommandée	4,0 kW	7,5 kW
U _{1PU}	(L1 – L3) 3 × 400 V, +32 % / -50 %, 50 Hz (L1 – L3) 3 × 480 V, +10 % / -58 %, 60 Hz	
I _{1N,PU}	3 × 9,3 A	3 × 15,8 A
f _{2PU}	N° ID 44560, 44561: De 0 à 400 Hz N° ID 55404, 55405: De 0 à 700 Hz	
U _{2PU}	De 0 à 400 V	

Exploitation avec moteur brushless (type de commande Servo)

I _{2N,PU}	3 × 6 A	3 × 10 A
I _{2maxPU}	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s	
f _{PWM,PU}	8 kHz (réglable jusqu'à 16 kHz, voir chapitre 3.2.5 Réduction en augmentant la cadence)	

Exploitation avec machine asynchrone (types de commande U/f, SLVC, VC)

I _{2N,PU}	3 × 10 A	3 × 16 A
I _{2maxPU}	180 % pour 5 s ; 150 % pour 30 s	
f _{PWM,PU}	4 kHz (réglable jusqu'à 16 kHz, voir chapitre 3.2.5 Réduction en augmentant la cadence)	

P _{V,PU} (I ₂ = I _N)	170 W	200 W
P _{V,CU} (I ₂ = 0 A) ^{a)}	Max. 30 W	
U _{maxPU}	830 V	
U _{onCH}	De 780 V à 800 V	
U _{offCH}	De 740 V à 760 V	
R _{2minRB}	N° ID 44560: 100 Ω N° ID 55404: 47 Ω	47 Ω
P _{maxRB}	6,4 kW	13,6 kW

a) Selon les platines optionnelles et capteurs connectés (par ex. codeur).

3.2.3 Taille 2 : MDS 5110 à MDS 5150

Appareil	MDS 5110	MDS 5150
N° ID jusqu'à version matérielle HW190 (MDS 5xxx) à partir de la version matérielle HW200 (MDS 5xxx)	44562 55406	44563 55407
Puissance moteur recommandée	11 kW	15 kW
U_{1LT}	(L1 – L3) 3 × 400 V, +32 % / -50 %, 50 Hz (L1–L3) 3 × 480 V, +10 % / -58 %, 60 Hz	
$I_{1N,LT}$	3 × 24,5 A	3 × 32,6 A
f_{2LT}	N° ID 44562, 44563: De 0 à 400 Hz N° ID 55406, 55407: De 0 à 700 Hz	
U_{2LT}	De 0 à 400 V	

Exploitation avec moteur brushless (type de commande Servo)

$I_{2N,LT}$	3 × 14 A	3 × 20 A
I_{2maxLT}	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s	
$f_{PWM,LT}$	8 kHz (réglable jusqu'à 16 kHz, voir chapitre 3.2.5 Réduction en augmentant la cadence)	

Exploitation avec machine asynchrone (types de commande U/f, SLVC, VC)

$I_{2N,LT}$	3 × 22 A	3 × 32 A
I_{2maxLT}	180 % pour 5 s ; 150 % pour 30 s	
$f_{PWM,LT}$	4 kHz (réglable jusqu'à 16 kHz, voir chapitre 3.2.5 Réduction en augmentant la cadence)	

$P_{V,LT} (I_2 = I_N)$	220 W	280 W
$P_{V,ST} (I_2 = 0 A)^a)$	Max. 30 W	
U_{maxLT}	830 V	
U_{onCH}	De 780 V à 800 V	
U_{offCH}	De 740 V à 760 V	
R_{2minRB}	22 Ω	
P_{maxRB}	29,1 kW	

a) Selon les platines optionnelles et capteurs connectés (par ex. codeur).

3.2.4 Taille 3 : MDS 5220 à MDS 5450

Appareil	MDS 5220	MDS 5370	MDS 5450
N° ID jusqu'à version matérielle HW190 (MDS 5xxx) à partir de la version matérielle HW200 (MDS 5xxx)	44564 55408	44566 55409	44567 55410
Puissance moteur recommandée	22 kW	37 kW	45 kW
U _{1PU}	(L1 – L3) 3 × 400 V, +32 % / -50 %, 50 Hz (L1 – L3) 3 × 480 V, +10 % / -58 %, 60 Hz		
I _{1N,PU}	3 × 37 A	3 × 62 A	3 × 76 A
f _{2PU}	N° ID 44564, 44566, 44567: De 0 à 400 Hz N° ID 55408, 55409, 55410: De 0 à 700 Hz		
U _{2PU}	De 0 à 400 V		

Exploitation avec moteur brushless (type de commande Servo)

I _{2N,PU}	3 × 30 A	3 × 50 A	3 × 60 A
I _{2maxPU}	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s		
f _{PWM,PU}	8 kHz (réglable jusqu'à 16 kHz, voir chapitre 3.2.5 Réduction en augmentant la cadence)		

Exploitation avec machine asynchrone (types de commande U/f, SLVC, VC)

I _{2N,PU}	3 × 44 A	3 × 70 A	3 × 85 A
I _{2maxPU}	180 % pour 5 s ; 150 % pour 30 s		
f _{PWM,PU}	4 kHz (réglable jusqu'à 16 kHz, voir chapitre 3.2.5 Réduction en augmentant la cadence)		

P _{V,PU} (I ₂ = I _N)	Env. 350 W	Env. 600 W	Env. 1000 W
P _{V,CU} (I ₂ = 0 A) ^{a)}	Max. 55 W		
U _{maxPU}	830 V		
U _{onCH}	De 780 V à 800 V		
U _{offCH}	De 740 V à 760 V		
R _{intRB}	30 Ω (Résistance CTP ; 100 W ; max. 1 kW pour 1 s)		
R _{2minRB}	15 Ω		
P _{maxRB}	42 kW		

a) Selon les platines optionnelles et capteurs connectés (par ex. codeur).

3.2.5 Réduction en augmentant la cadence


Les valeurs suivantes des courants de sortie $I_{2N,PU}$ résultent de la cadence $f_{PWM,PU}$ (paramètre *B24*). Veuillez tenir compte du fait que le type de commande Servo autorise uniquement les réglages suivants: 8 kHz et 16 kHz.

Courant nominal de sortie $I_{2N,PU}$

Cadence	4 kHz	8 kHz	16 kHz
MDS 5007	4,0 A	3,0 A	2,0 A
MDS 5008			
– N° ID 44557:	2,1 A	1,5 A	1,1 A
– N° ID 55402:	2,3 A	1,7 A	1,2 A
MDS 5015			
– N° ID 44558:	4,0 A	3,0 A	2,0 A
– N° ID 55403:	4,5 A	3,4 A	2,2 A
MDS 5040	10,0 A	6,0 A	3,3 A
MDS 5075	16,0 A	10,0 A	5,7 A
MDS 5110	22,0 A	14,0 A	8,1 A
MDS 5150	32,0 A	20,0 A	11,4 A
MDS 5220	44,0 A	30,0 A	18,3 A
MDS 5370	70,0 A	50,0 A	31,8 A
MDS 5450	85,0 A	60,0 A	37,8 A

3.3 Dimensions

3.3.1 Tailles 0, 1 et 2 : MDS 5007 à MDS 5150




Dimensions [mm]			Taille 0	Taille 1	Taille 2
Convertisseur	Hauteur	h_1	300		
		h_2 ^{a)}	360		
		h_3 ^{b)}	365		
	Largeur	w	70		105
	Profondeur	d_1	175	260	260
		d_2 ^{c)}	193	278	278
Blindage CEM	Hauteur	e	37,5		
	Profondeur	f	40		
Trous de fixation	Écart vertical	a	283		
	Écart vertical par rapport au bord supérieur	b	6		

a) h_2 = Hauteur y compris blindage CEM EM 5000 ou module de freinage BRM 5000

b) h_3 = Hauteur y compris AES

c) d_2 = Profondeur y compris résistance de freinage RB 5000

3.3.2 Taille 3 : MDS 5220 à MDS 5450



Dimensions [mm]			Taille 3
Convertisseur	Hauteur	h_1	382,5
		h_2 ^{a)}	540
	Largeur	w_1	190
	Profondeur	d_1	276
Blindage CEM	Hauteur	e	174
	Largeur	w_2	147
		f	34
	Profondeur	d_2	113
Trous de fixation	Écart vertical	a	365+2
	Écart vertical par rapport au bord inférieur	b	6
	Écart horizontal	c_1 ^{b)}	150+0,2/-0,2
	Écart horizontal par rapport au bord latéral	c_1 ^{c)}	20
	Écart horizontal	c_2 ^{d)}	132
	Écart horizontal par rapport au bord latéral	c_2 ^{e)}	7,5

a) h_2 = Hauteur y compris blindage CE EM6A3

b) c_1 = Écart horizontal des trous de fixation du convertisseur

c) c_1 = Écart horizontal par rapport au bord latéral du convertisseur

d) c_2 = Écart horizontal des trous de fixation du blindage CEM EM6A3

e) c_2 = Écart horizontal par rapport au bord latéral du blindage CEM EM6A3

3.4 Résistances de freinage MDS 5xxx

3.4.1 FZMU, FZZM

Affectation résistance de freinage – convertisseur

Type	FZMU 400x65		FZZM 400x65	FZZMU 400x65
N° ID	49010	49011	41642	41650
MDS 5007	X	—	—	—
MDS 5008	—	—	—	—
MDS 5015	—	—	—	—
MDS 5040	X	—	—	—
MDS 5075	X	—	—	—
MDS 5110	—	X	X	—
MDS 5150	—	X	X	—
MDS 5220	—	X	—	X
MDS 5370	—	X	—	X
MDS 5450	—	X	—	X

Les branchements internes sont câblés aux bornes par un toron réfractaire et isolé par caoutchouc de silicone. Veillez également à ce que le branchement soit réfractaire et de résistance suffisante !

Section de conducteur


Raccordement	Section de câble [mm ²]
Rigide	0,5 – 4,0
Flexible avec embout	0,5 – 2,5

Caractéristiques

Type	FZMU 400x65		FZZM 400x65	FZZMU 400x65
N° ID	49010	49011	41642	41650
Résistance [Ω]	100	30	30	20
Puissance [W]	600		1200	
Constante de temps therm. τ_{th} [s]	40		40	
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	18		36	
Poids [kg]	Env. 2,2		Env. 4,2	
Protection	IP20		IP20	
Vérification			—	

Dimensions [mm]

Type	FZMU 400x65		FZZM(U) 400x65	
N° ID	49010	49011	41642	41650
L x D	400 × 65		400 × 65	
H	120		120	
K	6,5 × 12		6,5 × 12	
M	430		426	
O	485		450	
R	92		185	
U	64		150	
X	10		10	



3.4.2 VHPR

Affectation résistance de freinage – convertisseur


Type N° ID	VHPR150V		VHPR500V
	45972	45973	45974
MDS 5007	—	X	—
MDS 5008	X	—	—
MDS 5015	X	—	—
MDS 5040	—	X	—
MDS 5075	—	X	X
MDS 5110	—	—	X
MDS 5150	—	—	X
MDS 5220	—	—	X
MDS 5370	—	—	X
MDS 5450	—	—	X
MDS 5450	—	—	X

Caractéristiques

Type N° ID	VHPR150V		VHPR500V
	45972	45973	45974
Résistance [Ω]	300	100	47
Puissance [W]	150		400
Constante de temps therm. τ_{th} [s]	46,6	80	65
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	13		19,5
Poids [kg]	Env. 310		Env. 1020
Protection	IP 54		IP 54
Vérification			

Dimensions [mm]

Type	VHPR150V		VHPR500V
N° ID	45972	45973	45974
L	212		337
C	193 ± 2		317 ± 2
B	40		60
A	21		31
D	4,3		5,3
E	8		11,5
F	13		19,5



3.4.3 FZZT, FZDT et FGFT

Affectation résistance de freinage – convertisseur


Type	FZZT 400x65	FZDT 500x65	FGFT 3111202
N° ID	41651	41653	41655
MDS 5220	X	X	X
MDS 5370	X	X	X
MDS 5450	X	X	X

Caractéristiques

Type	FZZT 400x65	FZDT 500x65	FGFT 3111202
N° ID	41651	41653	41655
Résistance [Ω]	20	20	20
Puissance [W]	1200	2500	6000
Constante de temps thermique τ_{th}	30	30	20
Poids [kg]	Env. 4,6	Env. 7,8	Env. 13
Protection	IP20	IP20	IP20


Dimensions [mm]

Type	FZZT 400×65	FZDT 500×65
N° ID	41651	41653
L × D	400 × 65	500 × 65
H	120	120
K	6,5 × 12	6,5 × 12
M	426	526
O	506	606
R	185	275
U	150	240



Dimensions [mm]

Type	FGFT 3111202
N° ID	41655
A	370
B	395
C	455



3.4.4 Résistance de freinage type support RB 5000

Affectation résistance de freinage – convertisseur

Type	RB 5022	RB 5047	RB 5100	RB 5200
N° ID	45618	44966	44965	44964
MDS 5007	—	—	X	X
MDS 5008	—	—	—	X
MDS 5015	—	—	—	X
MDS 5040	—	—	X	—
MDS 5075	—	X	—	—
MDS 5110	X	—	—	—
MDS 5150	X	—	—	—

Veuillez tenir compte du montage (chapitre 4 Montage) !

Caractéristiques

Type	RB 5022	RB 5047	RB 5100	RB 5200
N° ID	45618	44966	44965	44964
Résistance [Ω]	22	47	100	200
Puissance [W]	100	60	60	40
Constante de temps therm. τ _{th} [s]	8			6
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	1,5	1,0	1,0	0,5
U _{max} [V]	800			
Poids [kg]	Env. 640	Env. 460	Env. 440	
Finition de câble	Radox			
Longueur de câble [mm]	250			
Section de câble [AWG]	18/19 (0,82 mm²)			
Couple max. pour boulon fileté [Nm]	5			
Protection	IP 40			
Vérification				



Dimensions [mm]

Type	RB 5022	RB 5047	RB 5100	RB 5200
N° ID	45618	44966	44965	44964
Hauteur	300		300	
Largeur	94		62	
Profondeur	18		18	
Le plan de perçage correspond à la taille :	2	1	0 et 1	0

3.5 Résistances de freinage MDS 5xxxA

3.5.1 FZMU, FZZMU

Affectation résistance de freinage – convertisseur

Type	FZMU 400x65			FZZMU 400x65		
N° ID	49010	55445	55446	53895	55447	55448
MDS 5007A	X	—	—	—	—	—
MDS 5008A	X	—	—	—	—	—
MDS 5015A	X	—	—	—	—	—
MDS 5040A	—	—	—	X	—	—
MDS 5075A	—	—	—	X	—	—
MDS 5110A	—	X	—	—	X	—
MDS 5150A	—	X	—	—	X	—
MDS 5220A	—	—	X	—	—	X
MDS 5370A	—	—	X	—	—	X
MDS 5450A	—	—	X	—	—	X

Les branchements internes sont câblés aux bornes par un toron réfractaire et isolé par caoutchouc de silicone. Veillez également à ce que le branchement soit réfractaire et de résistance suffisante !

Section de conducteur


Raccordement	Section de câble [mm ²]
Rigide	0,5 – 4,0
Flexible avec embout	0,5 – 2,5

Caractéristiques

Type	FZMU 400x65			FZZMU 400x65		
N° ID	49010	55445	55446	53895	55447	55448
Résistance [Ω]	100	22	15	47	22	15
Puissance [W]	600			1200		
Constante de temps therm. τ_{th} [s]	40			40		
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	18			36		
U_{max} [V]	848			848		
Poids [kg]	Env. 2,2			Env. 4,2		
Protection	IP20			IP20		
Vérification						

Dimensions [mm]

Type	FZMU 400x65			FZZMU 400x65		
N° ID	49010	55445	55446	53895	55447	55448
L x D	400 x 65			400 x 65		
H	120			120		
K	6,5 x 12			6,5 x 12		
M	430			426		
O	485			450		
R	92			185		
U	64			150		
X	10			10		



3.5.2 GVADU, GBADU

Affectation résistance de freinage – convertisseur


Type	GVADU 210x20	GBADU 265x30	GBADU 405x30	GBADU 335x30	GBADU 265x30
N° ID	55441	55442	55499	55443	55444
MDS 5007A	X	X	X	—	—
MDS 5008A	X	X	X	—	—
MDS 5015A	X	X	X	—	—
MDS 5040A	X	X	X	X	—
MDS 5075A	—	—	—	X	—
MDS 5110A	—	—	—	—	X
MDS 5150A	—	—	—	—	X
MDS 5220A	—	—	—	—	X
MDS 5370A	—	—	—	—	X
MDS 5450A	—	—	—	—	X

Caractéristiques

Type	GVADU 210x20	GBADU 265x30		GBADU 335x30	GBADU 405x30
N° ID	55441	55442	55444	55443	55499
Résistance [Ω]	100	100	22	47	100
Puissance [W]	150	300	300	400	500
Constante de temps therm. τ_{th} [s]	60	60			
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	3,3	6,6	6,6	8,8	11
U_{max} [V]	848	848			
Finition de câble	Radox	FEP			
Longueur de câble [mm]	50	50			
Section de câble [AWG]	18/19 (0,82 mm ²)	14/19 (1,9 mm ²)			
Poids [kg]	300	950	950	1200	1450
Protection	IP 54	IP 54			
Vérification					

Dimensions [mm]

Type	GVADU 210×20	GBADU 265×30		GBADU 335×30	GBADU 405×30
N° ID	55441	55442	55444	55443	55449
A	210	265		335	405
H	192	246		316	386
C	20	30		30	30
D	40	60		60	60
E	18,2	28,8		28,8	28,8
F	6,2	10,8		10,8	10,8
G	2	3		3	3
K	2,5	4		4	4
J	4,3	5,3		5,3	5,3
β	65°	73°		73°	73°



3.5.3 FGFKU

Affectation résistance de freinage – convertisseur


Type	FGFKU			
N° ID	55449	55450	55451	53897
MDS 5110A	X	—	—	—
MDS 5150A	X	—	—	—
MDS 5220A	—	X	X	X
MDS 5370A	—	X	X	X
MDS 5450A	—	X	X	X

Caractéristiques

Type	FGFKU			
N° ID	55449	55450	55451	53897
Résistance [Ω]	22	15	15	15
Puissance [W]	2500		6000	8000
Constante de temps therm. τ_{th} [s]	30		20	20
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	50		120	160
U_{max} [V]	848		848	848
Poids [kg]	Env. 7,5		12	18
Vérification				

Dimensions [mm]

Type N° ID	FGFKU		
	55449 55450	55451	53897
A	270	370	570
B	295	395	595
C	355	455	655



3.5.4 Résistance de freinage type support RB 5000

Affectation résistance de freinage – convertisseur

Type N° ID	RB 5022 45618	RB 5047 44966	RB 5100 44965
MDS 5007A	—	—	X
MDS 5008A	—	—	X
MDS 5015A	—	—	X
MDS 5040A	—	X	X
MDS 5075A	—	X	—
MDS 5110A	X	—	—
MDS 5150A	X	—	—

Veuillez tenir compte du montage (chapitre 4 Montage) !

Caractéristiques

Type N° ID	RB 5022 45618	RB 5047 44966	RB 5100 44965
Résistance [Ω]	22	47	100
Puissance [W]	100	60	60
Constante de temps therm. τ_{th} [s]	8		
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	1,5	1,0	1,0
U_{max} [V]	800		
Poids [kg]	Env. 640	Env. 460	Env. 440
Finition de câble	Radox		
Longueur de câble [mm]	250		
Section de câble [AWG]	18/19 (0,82 mm ²)		
Couple max. pour boulon fileté [Nm]	5		
Protection	IP 40		
Vérification			

Dimensions [mm]

Type	RB 5022	RB 5047	RB 5100
N° ID	45618	44966	44965
Hauteur	300	300	
Largeur	94	62	
Profondeur	18	18	
Le plan de perçage correspond à la taille	2	1	0 et 1

3.6 Self de sortie**AVERTISSEMENT!****Risque de brûlure ! Risque d'incendie ! Dommages matériels !**

Dans des conditions d'exploitation admissibles, les selfs sont susceptibles de chauffer à plus de 100 °C.

- Prenez des mesures de protection pour empêcher tout contact voulu ou non avec les selfs.
- Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable se trouve à proximité des selfs.
- Défense de monter les selfs en dessous ni à proximité du convertisseur.

**AVERTISSEMENT!****Risque d'incendie !**

Une utilisation des selfs en dehors des caractéristiques nominales (longueur de câble, courant, fréquence etc.) risque de provoquer leur surchauffe.

- Faites fonctionner les selfs uniquement conformément aux caractéristiques nominales.

REMARQUE**Risque d'arrêt de la machine !**

L'analyse de la sonde thermique du moteur est perturbée par les capacités de câble.

- Si vous utilisez un câble de plus de 50 m de long qui n'est pas de STÖBER, les conducteurs de la sonde thermique du moteur et du frein doivent être réalisés séparément (longueur maximale: 100 m).

**Information**

Les caractéristiques techniques suivantes sont applicables à une fréquence inductive de 200 Hz. Vous obtiendrez cette fréquence inductive par exemple avec un moteur à 4 paires de pôles et à la vitesse nominale de 3000 min⁻¹.

Pour les fréquences inductives supérieures, respectez en tout cas la réduction indiquée.

Par ailleurs, tenez compte également de l'indépendance de la cadence.

Type	TEP3720- 0ES41	4EP3820- 0CS41	4EP4020- 0RS41
N° ID	53188	53189	53190
Plage de tension	3 x 0 à 480 V		
Gamme de fréquence	De 0 à 200 Hz		
I _N à 4 kHz	4 A	17,5 A	38 A
I _N à 8 kHz	3,3 A	15,2 A	30,4 A
Longueur de câble moteur max. autorisée avec self de sortie	100 m		
Température ambiante max. $\vartheta_{amb,max}$	+ 40° C		
Type	Ouvert		
Pertes de bobinage	11 W	29 W	61 W
Pertes de fer	25 W	16 W	33 W
Connexions	Bornes à vis		
Section de câble max.	10 mm ²		
UL Recognized Component (CAN ; USA)	Oui		
Vérification			

Configuration

Sélectionnez les selfs de sortie conformément aux courants assignés des moteur et selfs de sortie. Pour les fréquences inductives supérieures à 200 Hz, respectez notamment la réduction du self de sortie.

La formule suivante vous permet de calculer la fréquence inductive pour votre entraînement :

$$f = n_N \cdot \frac{p}{60}$$


f Fréquence inductive en Hz

n Vitesse en tr/min.

p Nombre de paires de pôles

N Valeur nominale


Réduction TEP3720-0ES41



1 Cadence 4 kHz


2 Cadence 8 kHz

Réduction 4EP3820-0CS41



1 Cadence 4 kHz


2 Cadence 8 kHz

Réduction 4EP4020-0RS41

1 Cadence 4 kHz

2 Cadence 8 kHz

Dimensions	TEP3720-0ES41	4EP3820-0CS41	4EP4020-0RS41
Hauteur h [mm]	Max. 153	Max. 153	Max. 180
Largeur w [mm]	178	178	219
Profondeur d [mm]	73	88	119
Écart vertical – trous de fixation a1 [mm]	166	166	201
Écart vertical – trous de fixation a2 [mm]	113	113	136
Écart horizontal – trous de fixation b1 [mm]	53	68	89
Écart horizontal – trous de fixation b2 [mm]	49	64	76
Trous – Profondeur e [mm]	5,8	5,8	7
Trous – Profondeur f [mm]	11	11	13
Presse-étoupe – M	M5	M5	M6
Poids [kg]	2,9	5,9	8,8



4 Montage

Ce chapitre comprend les informations relatives au montage. Sont expliqués

- le montage du convertisseur dans une armoire électrique et
- le montage d'accessoires sur ou dans le convertisseur.



AVERTISSEMENT!

Risque de dommages corporels et matériels par choc électrique !


- ▶ Avant tous travaux sur le convertisseur, mettez hors service toutes les tensions d'alimentation ! Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.

4.1 Monter le convertisseur dans l'armoire électrique


REMARQUE

Risque de dommages matériels suite à un montage incorrect des appareils !


- ▶ Suivez systématiquement les consignes de montage suivantes afin d'éviter tout endommagement des appareils.
- Les convertisseurs doivent être montés dans une armoire électrique IP54 (minimum).
- Il faut que l'emplacement soit exempt de poussière, de vapeurs corrosives et de tout autre liquide (conformément au degré de salissure 2 selon EN 60204/EN 50178).
- Il faut que l'emplacement soit exempt d'humidité atmosphérique.
- Évitez la condensation provoquée par ex. par un chauffage anticondensation.
- Pour des raisons CEM, utilisez des plaques de montage à surface conductrice (par ex. non laquée).
- Fixez les convertisseurs sur la plaque de montage avec des vis M5.
- Les convertisseurs doivent être montés à la verticale :



- Évitez d'installer au-dessus ou à proximité d'appareils dégageant de la chaleur, tels que selfs de sortie ou résistances de freinage :



- Veillez à une circulation de l'air suffisante à l'intérieur de l'armoire électrique en respectant les espaces minimaux indiqués.



Espace min. [indiqué en mm]	A vers le haut	B vers le bas	C de chaque côté
Tailles 0, 1 et 2	100	100	5
... avec blindage CEM ou module de freinage	100	120	5
Taille 3	100	100	5
... avec blindage CEM	100	220	5

4.2 Accessoires

4.2.1 Monter la résistance de freinage type support



AVERTISSEMENT!

Risque de dommages corporels et matériels par choc électrique !

- ▶ Avant tous travaux sur le convertisseur, mettez hors service toutes les tensions d'alimentation ! Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.

Conditions :

- Vous avez percé les trous pour les boulons filetés sur la plaque de montage dans l'armoire électrique là où l'emplacement est prévu en tenant compte des différents encombrements de l'appareil. Les boulons filetés sont fournis avec la résistance de freinage type support.

Il vous faut :


- Les boulons filetés livrés avec la résistance de freinage type support.
- Les vis et rondelles livrées avec la résistance de freinage type support.
- Un tournevis cruciforme PH2.
- Une clé mâle à six pans 8 mm.

Monter la résistance de freinage type support


1. Fixez la résistance de freinage au moyen des boulons filetés sur la plaque de montage :




2. Placez l'appareil sur les glissières :



3. Appuyez vers le bas l'appareil sur les glissières :



4. Fixez l'appareil au moyen des vis et des rondelles sur les boulons filetés :



⇒ Vous avez monté la résistance de freinage type support.

5. Connectez la résistance de freinage.
Respectez pour le branchement conforme des câbles la description de la borne X21, voir chapitre 5.9.
6. Paramétrez la résistance de freinage dans le convertisseur.

4.2.2 Fixer le blindage CEM ou le module de freinage



AVERTISSEMENT!

Risque de dommages corporels et matériels par choc électrique !

- ▶ Avant tous travaux sur le convertisseur, mettez hors service toutes les tensions d'alimentation ! Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.

Le blindage CEM EM 5000 pour les tailles de 0 à 2 vous permet de poser le blindage du câble de puissance. Le module de freinage BRM 5000 comprend en outre l'électronique de puissance visant le régulateur de courant (option) pour un frein 24 V. Du point de vue mécanique, les BRM 5000 et EM 5000 sont identiques. Par conséquent, leur montage sur le convertisseur des tailles de 0 à 2 est identique et donc traité de manière identique dans les sections suivantes.

Conditions pour les tailles 0, 1 ou 2 :


- Vous avez déjà monté le convertisseur dans l'armoire électrique.

Il vous faut :


- Un tournevis cruciforme pour desserrer la vis de fixation.

Fixer à un convertisseur des tailles 0, 1 ou 2 un blindage CEM EM 5000 ou un module de freinage BRM 5000


1. Dévissez la vis de fixation inférieure et les rondelles du convertisseur :




2. Introduisez la pièce dans les ouvertures du convertisseur en l'inclinant légèrement :



3. Appuyez le dos de la pièce à la plaque de montage de la paroi de l'armoire électrique :



4. Fixez la pièce à la plaque de montage et au convertisseur au moyen de la vis et des rondelles :



⇒ Vous avez monté l'accessoire.


Le montage du module de freinage BRM 5000 sur le convertisseur de taille 3 varie de celui sur des convertisseurs des tailles de 0 à 2.

Il vous faut :


- Un tournevis cruciforme pour desserrer la vis de fixation.

Fixer à un convertisseur de taille 3 le module de freinage BRM 5000


1. Dévissez la vis de fixation et les rondelles sur l'avant du convertisseur :



2. Placez la pièce sur l'appareil de sorte que les glissières se trouvent dans les ouvertures :



3. Fixez la pièce à l'aide de la vis de fixation et des rondelles sur l'appareil :



⇒ Vous avez monté l'accessoire.

La taille 3 requiert le blindage CEM plus grand EM6A3 pour la connexion blindée du câble moteur, voir chapitre 7 Accessoires

Il vous faut :

- Un tournevis cruciforme.
- Les deux vis et rondelles ci-jointes (vis combinée avec rondelle dentée, M4x8).

Fixer à un convertisseur de taille 3 le blindage CEM EM6A3

1. Fixez la pièce au moyen des vis ci-jointes à la partie inférieure du convertisseur dans les trous prévus à cet effet (couple de serrage max. : 2,4 Nm).

4.2.3 Montage des accessoires bornes



AVERTISSEMENT!

Risque de dommages corporels et matériels par choc électrique !

- ▶ Avant tous travaux sur le convertisseur, mettez hors service toutes les tensions d'alimentation ! Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.



ATTENTION!

Risque de dommage matériel en raison par exemple de décharge électrostatique !

- ▶ Au cours de la manipulation des circuits imprimés ouverts, prenez les mesures de protection qui s'imposent, par ex. vêtements antistatique et environnement exempt de graisse et de poussière.
- ▶ Défense de toucher les contacts.

Afin de pouvoir connecter des signaux binaires et analogiques au convertisseur, il vous faut l'un des accessoires suivants. Quelque soit l'accessoire, le montage est identique.

- SEA 5001, réf. 49576
- REA 5001, réf. 49854
- XEA 5001, réf. 49015

Il vous faut :


- Un tournevis cruciforme.
- Les vis montées sur l'accessoire.

Monter SEA 5001, REA 5001 ou XEA 5001 dans un MDS 5000


1. Déverrouillez la fermeture à déclic du cache du convertisseur :




2. Soulevez l'extrémité supérieure du cache du convertisseur :




3. Démontez par le haut le cache du convertisseur :




4. Placez l'accessoire en l'inclinant avec les contacts dorés tournés vers l'avant. Les contacts dorés doivent être devant le bornier noir.



5. Poussez les contacts dorés dans le bornier noir.



6. Fixez l'accessoire avec les vis au convertisseur :



⇒ Vous avez monté l'accessoire.

4.2.4 Monter les accessoires CANopen, PROFIBUS, EtherCAT ou PROFINET



AVERTISSEMENT!

Risque de dommages corporels et matériels par choc électrique !

- ▶ Avant tous travaux sur le convertisseur, mettez hors service toutes les tensions d'alimentation ! Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.



ATTENTION!

Risque de dommage matériel en raison par exemple de décharge électrostatique !

- ▶ Au cours de la manipulation des circuits imprimés ouverts, prenez les mesures de protection qui s'imposent, par ex. vêtements antistatique et environnement exempt de graisse et de poussière.
- ▶ Défense de toucher les contacts.

Pour le branchement de CANopen ou PROFIBUS, il vous faut les accessoires suivants, montés au-dessus de l'écran du convertisseur :


- CANopen : CAN 5000
- PROFIBUS : DP 5000

Pour monter CAN 5000 ou DP 5000, il vous faut :


- Un tournevis Torx TX10.
- Une pince.
- Une clé mâle à six pans 4,5 mm.

Monter CAN 5000 ou DP 5000 dans un convertisseur


1. Desserrez les vis et démontez la tôle :




2. Enlevez avec une pince la tôle découpée :




3. Enlevez les vis sur la platine optionnelle :




4. Introduisez par le bas le connecteur D-sub de la platine à travers la tôle :




5. Fixez la platine sur la tôle avec les vis desserrées en 3 :



6. Introduisez la platine optionnelle dans le convertisseur de telle manière que les contacts dorés sont poussés dans le bornier noir :



7. Fixez la tôle avec les vis au convertisseur :




⇒ Vous avez monté l'accessoire.

Pour le branchement de EtherCAT ou PROFINET, il vous faut les accessoires suivants, montés au-dessus de l'écran du convertisseur :


- EtherCAT : ECS 5000
- PROFINET : PN 5000

Il vous faut :

- Un tournevis Torx TX10
- Un tournevis cruciforme
- Pour monter ECS 5000, la tôle ci-dessous jointe à l'accessoire :




- Pour monter PN 5000, la tôle ci-dessous jointe à l'accessoire :




- La vis avec rondelle à bord d'arrêt jointe à l'accessoire.

Monter ECS 5000 ou PN 5000 dans un convertisseur


1. Desserrez les vis et démontez la tôle :




2. Introduisez par le bas les connecteurs RJ45 de la platine à travers la tôle jointe à l'accessoire :




3. Fixez la tôle sur la platine avec la vis ci-jointe avec rondelle à bord d'arrêt :



4. Introduisez la platine optionnelle dans le convertisseur de telle manière que les contacts dorés sont poussés dans le bornier noir :



5. Fixez la tôle avec les vis au convertisseur :



⇒ Vous avez monté l'accessoire.

5 Connexion

5.1 Bornes

Avant et dessus de l'appareil

X10 Alimentation 230V/400 V

X12 ASP 5001 (option)

X11 Alimentation 24 V

X200, X201
Accessoires
bus de terrain

- CAN 5000
- DP 5000
- ECS 5000
- PN 5000


X1 Libération,
relais 1



X100 - X103C
Accessoires bornes:

- SEA 5001
- REA 5001
- XEA 5001


Raccordement
à la terre du boîtier

X3 PC, USS




Dessous de l'appareil**Taille 3**


SEA 5001



REA 5001



XEA 5001



5.2 Connexion conforme CEM




Information

Ce chapitre vous donne des informations générales sur l'installation conforme CEM. Il s'agit ici simplement de recommandations. Il se peut que des mesures autres que celles mentionnées dans les recommandations soient nécessaires en fonction de l'utilisation, des conditions ambiantes, ainsi que des exigences légales.



- Posez le câble d'alimentation, le câble moteur et les conduites de signalisation indépendamment l'un de l'autre, par ex. dans des passe-câbles individuels.
- Utilisez uniquement des câbles blindés pour les câbles moteur. Veuillez vous référer au chapitre 5.15 Câble.
- Le conducteur du frein doit aussi être blindé séparément s'il est passé dans le câble moteur.
- Effectuez le blindage du câble moteur par une grande surface de contact et à proximité directe du convertisseur. À ce sujet, utilisez le blindage CEM EM 5000 pour les tailles de 0 à 2, le blindage CEM EM6 pour la taille 3 ou le module de freinage BRM 5000 pouvant être utilisé quelles que soient les tailles.
- Si la longueur du câble pour la connexion d'une résistance de freinage est supérieure à 30 cm, ce câble doit être blindé. Effectuez alors le blindage par une grande surface de contact à proximité directe du convertisseur.
- Pour les moteurs avec bornier, effectuez le blindage par une grande surface de contact au niveau du bornier. Utilisez par ex. des presse-étoupes CEM.
- Connectez le blindage des câbles pilotes d'un seul côté à la masse de référence de la source, par ex. API ou CNC.

5.3 X10 : Alimentation 230 V/400 V


Description des bornes – Branchement secteur monophasé (taille 0)

Broche	Désignation	Fonction	Données
	—	Fiche morte plastique	—
	L1	Tension d'entrée	230 V +20 %/-40 % 50/60 Hz
	N	Conducteur neutre	—
	PE	Conducteur de protection	—

Description des bornes – Branchement secteur triphasé (tailles 1 et 2)

Broche			Désignation	Fonction	Données
Taille 0	Taille 1	Taille 2	L1	Tension d'entrée	3 x 400 V +32 %/-50 % 50 Hz
			L2		ou
			L3		3 x 480 V +10 %/-58 % 60 Hz
			PE	Conducteur de protection	—

Description des bornes – Branchement secteur triphasé (taille 3)

Broche	Désignation	Fonction	Données
	L1	Tension d'entrée	3 x 400 V +32 %/-50 % 50 Hz ou 3 x 480 V +10 %/-58 % 60 Hz
	L2		
	L3		
	PE	Conducteur de protection	—

Couple de serrage minimal M_{min} bornes à vis

Taille	1	2	3
Unité	[Nm] [lb-in]	[Nm] [lb-in]	[Nm] [lb-in]
M_{min}	0,5 4,4	1,2 11	2,5 22

Section de câble maximal bornes de puissance

Taille	0	1	2	3
Section maximale de câble avec embout [mm ²]	2,5	4	6 (10 en cas de conducteurs rigides)	25 (35 en cas de conducteurs rigides)

5.3.1 Fusible réseau

Le fusible réseau assure la protection du conducteur et de la puissance dans l'appareil. Ici, différents types de fusibles peuvent être utilisés :

- Fusible usage général (caractéristique de fusion gG selon les prescriptions IEC ou « lent » selon VDE)
- Disjoncteurs automatiques
Utilisez des disjoncteurs automatiques avec caractéristique de déclenchement C selon EN 60898.
- Disjoncteurs automatiques

Utilisez pour un emploi conforme à la norme UL des fusibles de la classe RK 1, par ex. Bussmann KTS-R-xxA/600 V. Vous pouvez également utiliser pour des appareils des tailles 0 et 1 des fusibles Classe CC.

Type	Courant d'entrée $I_{1N,PU}$	Recommandé	Ampérage	
			Pour utilisation conforme à la norme UL	Pour couplage du circuit intermédiaire dans groupe 1
MDS 5007	1 x 5,9 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A
MDS 5008	3 x 2 A	3 x 6 A	3 x 6 A	3 x 10 A
MDS 5015	3 x 3,7 A	3 x 10 A	3 x 10 A	3 x 10 A
MDS 5040	3 x 9,3 A	3 x 16 A	3 x 15 A	3 x 20 A
MDS 5075	3 x 15,8 A	3 x 20 A	3 x 20 A	3 x 20 A
MDS 5110	3 x 24,5 A	3 x 35 A	3 x 35 A	3 x 50 A
MDS 5150	3 x 32,6 A	3 x 50 A	3 x 50 A	3 x 50 A
MDS 5220 ^{a)}	3 x 37 A	3 x 50 A	3 x 50 A	3 x 80 A
MDS 5370 ^{a)}	3 x 62 A	3 x 80 A	3 x 80 A	3 x 80 A
MDS 5450 ^{a)}	3 x 76 A	3 x 80 A	3 x 80 A	3 x 80 A

a) Exploitation avec selfs de commutation de réseau et fusibles réseau gG (fusibles usage général pour protection de câbles / conducteurs selon IEC 60269-2-1/DIN VDE 0636, partie 201 fusibles HPC)

Les convertisseurs ne sont prévus que pour l'utilisation de réseaux d'alimentation électrique en mesure de fournir à 480 volts au maximum un courant nominal de court-circuit symétrique max. selon le tableau suivant :

Taille	Courant nominal de court-circuit symétrique max.
0 et 1	5000 A
2	5000 A
3	10000 A

5.3.2 Dispositif de protection contre le courant de fuite

Pour détecter les courants de défaut, il est possible de protéger les appareils STÖBER par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR, en anglais : Residual Current protective Device, RCD). Ces dispositifs différentiels à courant résiduel permettent d'éviter les accidents électriques, notamment l'électrocution. Ils se distinguent généralement par leur seuil de déclenchement et aptitude à saisir les différentes formes de courant de défaut.

De par leur fonction, l'exploitation des convertisseurs entraîne des courants de fuite. Les courants de fuite sont considérés par les dispositifs différentiels à courant résiduel comme des courants de défaut, ce qui peut provoquer des déclenchements erronés. En fonction des branchements secteur respectifs, des courants de défaut avec et sans proportion de courant continu peuvent se produire. Veuillez donc tenir compte au moment de choisir un DDR adéquat de la hauteur et de la forme du courant de fuite ou de défaut éventuel.

DANGER!

Électrocution !

La combinaison de convertisseurs monophasés et de dispositifs différentiels à courant résiduel de type A ou AC peut engendrer des déclenchements erronés des DDR.

En cas de convertisseurs triphasés, des courants de fuite avec proportion en courant continu peuvent se produire.

- ▶ Protégez par fusible les convertisseurs monophasés toujours par des *dispositifs différentiels à courant résiduel tous courants de type B* ou interrupteurs différentiels sélectifs de type F.
- ▶ Protégez par fusible les convertisseurs triphasés toujours par des *dispositifs différentiels à courant résiduel tous courants de type B*.

Déclenchements erronés – Causes

En raison des capacités parasites et asymétries, des courants de fuite allant jusqu'à 40 mA peuvent se produire pendant l'exploitation. Des déclenchements erronés indésirables se produisent

- ... au moment de la mise en circuit des convertisseurs au réseau.
Ces déclenchements erronés peuvent être éliminés en utilisant des disjoncteurs superrésistants sélectifs (à temporisation de coupure) ou différentiels FI avec courant de déclenchement élevé (par ex. 300 ou 500 mA).
- ... en cas de courants de fuite haute fréquence se produisant pendant l'exploitation avec de longs câbles moteur.
Il est possible d'éliminer ces déclenchements erronés avec par ex. des câbles à faible capacité ou des selfs de sortie.
- ... par d'importantes asymétries dans le réseau d'alimentation.
Il est possible d'éliminer ces déclenchements erronés avec par ex. un transformateur de séparation.



Information

Vérifiez si votre application autorise l'utilisation de disjoncteurs différentiels avec courant de déclenchement élevé ou à courte temporisation ou bien à temporisation de coupure.

Installation



Électrocution !

Les courants de fuite et de défaut avec proportion en courant continu sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel des types A et AC.

- Respectez impérativement les consignes d'installation des disjoncteurs différentiels utilisés.

5.3.3 Raccordement à la terre du carter


5.3.3.1 Tailles 0, 1 et 2

Pour assurer la conformité du raccordement à la terre du carter, respecter les informations suivantes relatives au branchement du conducteur de protection:

- Respectez l'ordre de montage sur le boulon de mise à la terre (1):

- 2 Rondelle de contact
- 3 Cosse de câble
- 4 Rondelle
- 5 Rondelle élastique (en option)
- 6 Écrou

Les rondelles (contact, plate), rondelle élastique et écrou sont livrés avec le convertisseur.



- Couple de serrage: 4 Nm
- En mode normal, des courants de fuite > 10 mA peuvent se produire. Pour satisfaire aux normes DIN EN 61800-5-1 et EN 60204-1, branchez le boulon de mise à la terre avec un conducteur en cuivre conformément au tableau ci-dessous:

Section A Câble d'alimentation	Section minimale A _p Conducteur de protection sur le boulon de mise à la terre
$A \leq 2,5 \text{ mm}^2$	$2,5 \text{ mm}^2$
$2,5 < A \leq 16 \text{ mm}^2$	A
$16 - 35 \text{ mm}^2$	$\geq 16 \text{ mm}^2$
$> 35 \text{ mm}^2$	A/2

5.3.3.2 Taille 3

Mettez le carter à la terre au niveau du port X10 au moins dans du cuivre (10 mm^2) ou de l'aluminium (16 mm^2).

5.3.4 Activation

REMARQUE

Dégât matériel !

Les condensateurs du circuit intermédiaire des appareils des tailles 0, 1 et 2 risquent de perdre leur résistance à la tension suite à de longues durées de stockage. Une résistance à la tension amoindrie des condensateurs du circuit intermédiaire risque de provoquer un grave dommage matériel au moment de la mise en service.

► Activez les appareils stockés une fois par an ou avant leur mise en service.



Effectuez une activation des appareils stockés.



Information

STÖBER recommande de connecter les appareils stockés à la tension d'alimentation une fois par an pendant une heure conformément au câblage décrit ci-dessous. Veuillez tenir compte du fait que les convertisseurs sont exclusivement destinés à l'exploitation dans des réseaux TN.

Les graphiques suivants présentent le branchement secteur de principe pour les appareils triphasés et monophasés.



Légende

L1–L3 = Câbles 1 à 3


N = Conducteur neutre

PE = Conducteur de protection

F1 = Fusible

A1 = Convertisseur

Au cas où une activation annuelle s'avérerait impossible, activez les appareils stockés avant leur mise en service conformément aux câblage et niveau de tension suivants.



Légende

L1–L3 = Câbles 1 à 3

N = Conducteur neutre


PE = Conducteur de protection

F1 = Fusible

T1 = Transformateur variable

A1 = Convertisseur

Tension de réseau [%]



- — Durée de stockage entre 1 et 2 ans:
avant la mise en service, mettre sous tension pendant une heure.
 - — — — — Durée de stockage entre 2 et 3 ans:
avant la mise en service, former en fonction de la courbe.
 - Durée de stockage supérieure ou égale à 3 ans:
avant la mise en service, former en fonction de la courbe.
- Durée de stockage inférieure à 1 an:
aucune mesure n'est requise.

5.4 X11 : Alimentation 24 V

La connexion de 24 V à X11 est nécessaire pour l'alimentation de la pièce de commande.

REMARQUE

Risque d'endommager l'appareil suite à une surcharge !

- En cas d'alimentation 24 V en boucle, quatre appareils max. peuvent être alimentés sur une ligne.




Information

Tenez compte du fait que pour les appareils de la taille 3, la pièce de commande est aussi alimentée via le circuit intermédiaire. Si seule l'alimentation 24 V de ces convertisseurs est débranchée, l'électronique de commande est alimentée dans un premier temps via le circuit intermédiaire et continue de travailler. Cela peut générer des problèmes si l'électronique de commande analyse les signaux d'appareil alimentés en externe et dont l'alimentation est déconnectée de l'alimentation 24 V du convertisseur (par ex. fin de course ou codeur).

Description des bornes, tailles 0, 1 et 2

Broche	Désignation	Fonction	Données
	+	+24 V	Tension auxiliaire (PELV) pour alimentation de l'électronique de commande
	+	+24 V	
	–	GND	Potentiel de référence pour +24 V
	–	GND	
			$U_1 = 20,4 - 28,8 \text{ V}$ $I_{1\text{max}} = 1,5 \text{ A}$
			—

Description des bornes, taille 3

Broche	Désignation	Fonction	Données
	+	+24 V	Tension auxiliaire (PELV) pour alimentation de l'électronique de commande
	–	GND	
	+	+24 V	Tension auxiliaire (PELV) pour alimentation de l'électronique de commande.
	–	GND	
			$U_1 = 20,4 - 28,8 \text{ V}$ $I_{1\text{max}} = 1,5 \text{ A}$
			—

Section de câble max.




Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5

Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

Connexion (exemple)

En cas d'alimentation 24 V en boucle, quatre appareils max. peuvent être alimentés sur une ligne. Pour une utilisation conforme à la norme UL, un fusible 4 A doit impérativement être monté sur la ligne d'alimentation 24 V. Le fusible doit être homologué selon la norme UL 248.

Tailles 0, 1 et 2

Taille 3

Exemple pour la connexion de deux appareils


5.5 X1 : Validation et relais 1

Avec le signal de validation, vous libérez le bloc de puissance du convertisseur. La fonction du relais 1 est réglable à partir de V 5.5-C dans le paramètre *F10*.

Spécification générale

Longueur de câble maximale	30 m
----------------------------	------

Description des bornes


Broche	Désignation	Fonction	Données
	1	Contact 1	$U_{\max} = 30 \text{ V}$ $I_{\max} = 1,0 \text{ A}$ Longévité (nombre de commutations) : 5 000 000 commutations mécaniques min. ; - pour 24 V/1 A (charge ohm.) : 300 000 commutations Protection par fusible recommandée : max. 1 A (retard)
	2	Contact 2	
	3	GND	Niveau haut $\geq 12 \text{ V}$ Niveau bas $< 8 \text{ V}$ $I_{1\max} = 16 \text{ mA}$ $U_{1\max} = 30 \text{ V}$
	4	+ Entrée	
		Relais 1	
		Validation du bloc de puissance	

Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

Connexion (exemple)

Pour une utilisation conforme à la norme UL, un fusible 1 A doit impérativement être monté avant le relais 1. Le fusible doit être homologué selon la norme UL 248.




5.6 X20 : Moteur

Description des bornes, tailles 0, 1 et 2

Broche	Désignation	Fonction
Taille 0	Taille 1	Taille 2
U	U	U
V	V	V
W	W	W
PE	PE	PE

Description de la borne, taille 3 (avec connexion résistance de freinage et circuit intermédiaire)

Tenez compte du fait que pour les convertisseurs de la taille 3, outre le moteur, la résistance de freinage et le circuit intermédiaire sont également connectés à la borne X20.

Broche	Désignation	Fonction
	RB-	Connexion résistance de freinage (voir chapitre X21 : résistance de freinage)
	RB+	
	W	Connexion moteur phase W
	V	Connexion moteur phase V
	U	Connexion moteur phase U
	ZK-	Potentiel de référence pour circuit intermédiaire
	ZK+	+ Potentiel du circuit intermédiaire
	PE	Conducteur de protection

Couple de serrage minimal $M_{\min}$ bornes à vis

Taille	1		2		3	
Unité	[Nm]	[lb-in]	[Nm]	[lb-in]	[Nm]	[lb-in]
$M_{\min}$	0,5	4,4	1,2	11	2,5	22

Section de câble maximal bornes de puissance

Taille	0	1	2	3
Section maximale de câble avec embout [mm ²]	2,5	4	6 (10 en cas de conducteurs rigides)	25 (35 en cas de conducteurs rigides)

Longueur max. câble moteur

Taille	0 – 2	3
Sans self de sortie	50 m	100 m
Avec self de sortie	100 m	—

Branchement sans self de sortie

En cas de branchement du moteur sans self de sortie, veuillez tenir compte des points suivants :


- Mettez le blindage du câble moteur à la terre avec la borne sur le blindage CEM.
- Veillez à ce que les conducteurs exposés soient le plus court possible. Tous les appareils et commutations sensibles aux perturbations électromagnétiques doivent être à au moins 0,3 m.


Branchement avec self de sortie

En cas de branchement du moteur avec self de sortie, veuillez tenir compte des points suivants :

- Mettez le blindage du câble moteur à la terre par une grande surface de contact à proximité du self de sortie, par ex. via des serre-câbles métalliques conducteurs sur un rail de jonction mis à la terre.
- Veillez à ce que les conducteurs exposés soient le plus court possible. Tous les appareils et commutations sensibles aux perturbations électromagnétiques doivent être à au moins 0,3 m.

Le graphique suivant montre un exemple d'un branchement blindé d'un moteur avec self de sortie (graphique : icotek GmbH).






Les broches
7 et 8 sont
pontées
sur la self de sortie

Connexion (exemple)

PES : Connexion blindage HF par connexion à PE sur une grande surface

Convertisseur



5.7 X12 : ASP 5001 – Couple déconnecté en toute sécurité



Information


Si vous souhaitez utiliser la fonction de sécurité, vous avez besoin de l'option ASP 5001. Veuillez impérativement lire les instructions de service ASP 5001 (voir chapitre 1.2 Documentation annexe) et intégrer la technique de sécurité dans votre circuit de sécurité conformément à la description dans la documentation. Tenez compte du fait que pour les appareils des tailles 2 et 3, l'option ASP 5001 est intégrée en série. Même si vous n'utilisez pas la technique de sécurité, le convertisseur ne peut pas être mis en service si vous désactivez l'option ASP 5001 ! Activez donc l'option ASP 5001 conformément à la description suivante si vous n'utilisez pas la technique de sécurité.



Information

Tenez compte du fait que la description suivante s'applique à ASP 5001. Pour obtenir la description de l'option ASP 5000, veuillez contacter applications@stoeber.de.

Description de la borne X12

Broche	Désignation	Fonction	Données	Connexion (si la technique de sécurité n'est pas utilisée!)	
	1	Contact NC (ouvrant)	Contact de réponse: doit être intégrés au circuit de sécurité de la commande!	Tenez compte des indications des instructions de service ASP 5001, voir chapitre 1.2 Documentation annexe.	
	2				
	3	Bobine de relais+	Commande ^{a)}	U ₁ = 20,4 – 28,8 V _{DC} (PELV) I _{1Typ} = 50 mA I _{1max} = 70 mA Tenez compte des indications des instructions de service ASP 5001, voir chapitre 1.2 Documentation annexe.	
	4	Bobine de relais-			

a) Pour une utilisation conforme à la norme UL, un fusible 4 A T doit impérativement être monté sur la ligne d'alimentation 24 V. Le fusible doit être homologué selon la norme UL 248.

Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

5.8 X2; X300 - X302; X141 : Sonde thermique moteur, frein de maintien moteur

Branchez à la borne X2 la sonde thermique moteur et le disjoncteur pour le pilotage du frein de maintien moteur.

Branchement frein de maintien moteur

Veuillez tenir compte du fait que le contact de commutation sur X2 ne convient pas au branchement direct d'un frein. Utilisez plutôt l'accessoire BRM 5000 ou un disjoncteur adéquat.

Branchement sonde thermique moteur

Les bobinages moteurs sont surveillés par des sondes thermiques moteur, telles que des capteurs CTP ou KTY.

Les *capteurs CTP* sont des thermistances dont la résistance change nettement avec la température. Quand un capteur CTP atteint sa température de réaction nominale définie, il augmente sensiblement et presque subitement sa résistance ohmique. Les capteurs CTP assurent ainsi une excellente protection du moteur.

En revanche, les capteurs KTY sont des sondes thermiques à caractéristique linéaire, permettant ainsi d'exécuter des mesures analogiques de la température du moteur. Ces mesures sont toutefois limitées à respectivement un bobinage moteur, la protection moteur étant donc restreinte par rapport à des CTP triples.

**Information**

Tenez compte du fait que l'analyse d'une KTY84-130 sur MDS 5000 est possible à partir de la version matérielle HW200. Avant d'utiliser une KTY, tenez compte du fait que la protection moteur réalisée n'est pas comparable à la surveillance exécutée par une CTP triple.

Câbles de la sonde thermique moteur dans le câble résolveur ou EnDat (SDS 4000)

Si vous remplacez un SDS 4000 par un MDS ou un SDS 5000, les câbles de la sonde thermique moteur seront passés dans le câble résolveur ou EnDat utilisé jusqu'ici. Pour continuer d'utiliser le câble EnDat, vous avez besoin de l'accessoire REA 5001 (voir chapitre 7 Accessoires).

Vous pouvez brancher directement le câble EnDat au REA 5001. Vous pouvez brancher le câble résolveur à neuf broches via l'adaptateur résolveur compris dans l'étendue de la livraison du REA 5001 (voir chapitre 7 Accessoires).


Le signal de la sonde thermique moteur est émis sur le REA 5001 à l'interface X 141. Dans ce cas, connectez X 141 avec X2.



Information

Tenez compte du fait que l'analyse de la sonde thermique est toujours active. Si une exploitation est autorisée sans sonde thermique, les connexions à la borne X2 doivent être shuntées, dans le cas contraire, un dérangement sera déclenché à la mise en service de l'appareil.

Description de la borne X2

Broche	Fonction	Données
	1	1BD1 Max. 250 V_{CA}/5 A 30 V_{CC}/5 A (ohm. ohm.) 30 V_{CC}/0,3 A (charge ind.)
	2	1BD2 UL 30 V_{CC}/3 A (ohm. ohm.) $t_2 = 1 \text{ ms}$ Temps de commutation : 15 ms Nombre de commutations : 30 000 000 mécaniques 100 000 pour 250 V_{CA}/0,6 A (ohm. ohm.) 300 000 pour 30 V_{CC}/0,3 A (ohm. ohm.) Protection par fusible recommandée : max. 1 A (retard)
	3	1TP1/1K1 + Max. 6 CTP (montées en série) ou une
	4	1TP2/1K2 - KTY84-130, longueur max. du câble : 50 m

Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	2,5
Flexible	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	1,5

Connexion d'un frein de maintien moteur 24 V et de la sonde thermique avec BRM 5000

Pour connecter au convertisseur un frein de maintien moteur 24 V, vous pouvez utiliser le module de freinage optionnel BRM 5000.

Description de la borne X300 sur BRM 5000

Branchez à la borne X300 l'alimentation 24 V du module de freinage.


Broche	Désignation	Fonction	Données
	+	24 V	Alimentation pour pilotage de freinage
	—	GND	Potentiel de référence pour 24 V
			$U_1 = 24 - 30 \text{ V}$ $I_{1\text{max}} = 2,5 \text{ A}$

Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	2,5
Flexible	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	1,5

Description de la borne X301 sur BRM 5000

Branchez à la borne X301 la sonde thermique moteur et le frein de maintien moteur.

Broche	Désignation	Fonction	Données
	1	1BD2	Potentiel de référence vers broche 2
	2	1BD1	Pilotage de freinage
	3	1TP1/1K1+	Sonde thermique
	4	1TP2/1K2-	
			$I_{2\text{max}} \leq 2,5 \text{ A}$: max. 10 cycles de commutation par min. Max. 6 CTP ou une KTY84-130, longueur max. du câble: 50 m

Section de câble max.


Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	2,5
Flexible	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5

Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	1,5

Description de la borne X302 sur BRM 5000

Connectez la borne X302 à la borne X2 du convertisseur.

Broche	Désignation	Fonction
	5	1TP2/1K2-
	6	1TP1/1K1+
	7	1BD2
	8	1BD1
		Sonde thermique, connecter avec broche 4 à X2
		Sonde thermique, connecter avec broche 3 à X2
		Pilotage de freinage, connecter avec broche 2 à X2
		Pilotage de freinage, connecter avec broche 1 à X2

Section de câble max.


Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	2,5
Flexible	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	1,5

**Information**


Consultez la DEL montée sur le module de freinage. La DEL indique l'état du pilotage de freinage :

- DEL marche : sortie frein sous tension (active)
- DEL arrêt : sortie frein pas sous tension (inactive)

Connexion frein avec BRM 5000 pour freins CC 24 V



Pilotage de freinage indirect




Description de la borne X 141

Broche	Fonction	Description
	1	1TP1/1K1+ Signal protection moteur thermique, provient de X140 broche 7
	2	1TP2/1K2- Signal protection moteur thermique, provient de X140 broche 14

Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,75
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

Connexions X141 et X2 (exemple)



5.9 X21 : Résistance de freinage

En cas d'exploitation côté générateur, une résistance de freinage externe peut s'avérer nécessaire. Les caractéristiques techniques des résistances de freinage figurent au chapitre 3 Données techniques. Pour la taille 3, la résistance de freinage est connectée à la borne X20 (chapitre 5.6 X20 : Moteur).

Description des bornes, tailles 0, 1 et 2

Broche	Désignation	Fonction
Taille 0 Taille 1 Taille 2	RB	Connexion résistance de freinage
	RB	

Couple de serrage minimal M_{min} bornes à vis

Taille	1		2	
Unité	[Nm]	[lb-in]	[Nm]	[lb-in]
M_{min}	0,5	4,4	1,2	11


Section de câble maximal bornes de puissance

Taille	0	1	2	3
Section maximale de câble avec embout [mm ²]	2,5	4	6 (10 en cas de conducteurs rigides)	25 (35 en cas de conducteurs rigides)

Connexion (exemple)

Utilisez un câble blindé pour les longueurs de câble de plus de 30 cm entre la résistance de freinage et l'appareil.

Convertisseur



5.10 X22 : Couplage du circuit intermédiaire



Information

Tenez compte du fait que le couplage du circuit intermédiaire décrit ici peut uniquement être établi avec les gammes d'appareils MDS 5000, SDS 5000 et FDS 5000.

Le couplage du circuit intermédiaire (couplage CI) peut présenter certains avantages si vous exploitez dans une installation des axes qui sont toujours amenés contre d'autres axes. Dans le cas du couplage CI, l'énergie excédentaire est disponible pour d'autres axes en tant que puissance d'entraînement au lieu de la transformer en chaleur par l'intermédiaire d'une résistance de freinage. Une résistance de freinage, qui peut amortir les pics d'énergie, est toutefois requise pour un freinage simultané de tous les entraînements dans l'interconnexion CI.



DANGER!

Risque d'endommager des appareils ! Le couplage d'appareils monophasés et triphasés cause la destruction des appareils monophasés.

- Utilisez uniquement des appareils triphasés pour le couplage CI !

REMARQUE

Risque d'endommager des appareils !

Parce qu'une panne d'un appareil est susceptible d'endommager d'autres appareils, il faut que cette panne coupe du réseau tout le bus CC.

- Respectez le câblage et le paramétrage du relais 1 stipulés au paragraphe Schéma de principe (X1.1 et X1.2).
- En cas de panne, remplacez tous les appareils d'un groupe.



Information




Tenez compte du fait que le paramètre *A38 Alimentation CC* doit être défini pour garantir une fonction correcte du couplage CI :

Groupe 1 : *A38 = 0:inactive*

Groupes 2 et 3 : *A38 = 1:active*

Tenez aussi compte de la description du paramètre.

Description de la borne X22, tailles 0, 1 et 2

Broche			Désignation	Fonction
Taille 0 	Taille 1 	Taille 2 	-U	Potentiel de référence pour le circuit intermédiaire
			-U	
			+U	Potentiel positif du circuit intermédiaire
			+U	

Taille 3: Connexion à la borne X20, voir chapitre 5.6 X20 : Moteur

Couple de serrage minimal $M_{\min}$ bornes à vis


Taille	0		1		2	
Unité	[Nm]	[lb-in]	[Nm]	[lb-in]	[Nm]	[lb-in]
$M_{\min}$	0,5	4,4	0,5	4,4	1,2	11

Section de câble maximal bornes de puissance

Taille	0	1	2	3
Section maximale de câble avec embout [mm ²]	2,5	4	6 (10 en cas de conducteurs rigides)	25 (35 en cas de conducteurs rigides)

Schéma de principe

Le graphique suivant illustre le schéma de principe du couplage CI. Les convertisseurs peuvent être couplés entre eux en trois groupes au maximum. Les combinaisons possibles figurent dans le tableau (voir paragraphe suivant). La combinaison détermine les types du fusible réseau et du fusible CI.



- 1 Pour les appareils MDS 5000 et SDS 5000 de la taille 3 : X20, bornes CI+, CI-.
- 2 Sélectionnez la résistance de freinage conformément à la puissance de freinage de l'interconnexion CI et aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- 3 Voir à ce sujet chapitre 5.3.
- 4 Prévoyez les sections des conducteurs du couplage de circuit intermédiaire conformément aux exigences de votre application. Un point de repère peut être la section maximale qu'il est possible de connecter pour les bornes X22 si tailles 0 à 2 ou bien X20 si taille 3.

Combinaisons

Les combinaisons possibles pour le couplage du circuit intermédiaire figurent dans le tableau suivant. Au total, vous disposez de 15 combinaisons.

Exemple : Combinaison n° 7 :

cette combinaison vous permet d'associer un convertisseur de la taille 1 dans le groupe 1 à deux appareils de la taille 0 dans le groupe 2. Un groupe 3 n'est pas établi. Le fusible réseau doit avoir l'intensité nominale 20 A. Les groupes sont déconnectés via le fusible CI de type 1. Attendez trois minutes avant de remettre en service les appareils du couplage CI.

Groupe 1					Fusible CI	Groupe 2		Fusible CI	Groupe 3	$t_{\min}$ a)
Gamme d'appareils	MDS/FDS/SDS		MDS/SDS			MDS/FDS/SDS			MDS/FDS/SDS	
Taille	0	1	2	3		0	1		0	
Fusible réseau	10 A	20 A ^{b)}	50 A ^{b)}	80 A ^{b)}		—	—		—	
P _{2maxPU} ^{c)}	4 kW	10 kW	20 kW	45 kW		—	—		—	
Combinaison n°										
1	Max. 4	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	—	Max. 4	—	—	—	—	—	—	—	5
3	—	3	—	—	Type 1	2	—	—	—	5
4	—	3	—	—	Type 1	1	—	—	—	3
5	—	2	—	—	Type 1	2	—	—	—	3
6	—	2	—	—	Type 1	1	—	—	—	4
7	—	1	—	—	Type 1	2	—	—	—	3
8	—	—	Max. 3	—	—	—	—	—	—	2
9	—	—	3	—	Type 2	—	1	Type 1	2	2
10	—	—	3	—	Type 1	2	—	—	—	2
11	—	—	3	—	Type 2	—	1	—	—	2
12	—	—	2	—	Type 2	—	1	—	—	2
13	—	—	2	—	Type 2	—	1	Type 1	1	2
14	—	—	1	—	Type 2	1	—	—	—	2
15	—	—	—	Max. 3	—	—	—	—	—	1

a) Temps de remise en service

b) Pour une utilisation conforme à la norme UL, consultez la liste des fusibles réseau au chapitre 5.3.1 Fusible réseau

c) Somme max. de la puissance d'entraînement.

Au lieu de retarder le processus du temps de remise en service, vous pouvez déterminer le moment de la remise en service en analysant le paramètre *E14*. Le paramètre doit indiquer dans tous les appareils mis en réseau que les relais de charge sont ouverts avant de pouvoir reconnecter la tension secteur. Vous pouvez contrôler le paramètre via le bus de terrain ou la sortie binaire. Si vous établissez un couplage du circuit intermédiaire exclusivement avec des appareils de la gamme SDS 5000 ou appareils A (à partir de la version matérielle HW200), vous ne devez respecter aucun temps de remise en service.

Protection par fusibles

ATTENTION!

Risque d'arrêt de la machine ! La panne d'un élément de fusible endommage le deuxième élément de fusible.

- Remplacez toujours une paire d'éléments d'un fusible.

Observez les points suivants lors du montage et de l'exploitation :

- Blindez les connexions de circuit intermédiaire de plus de 20 cm de long. Vous éviterez ainsi tout problème CEM.
- Utilisez les deux éléments extérieurs du porte-fusible en vue de respecter un écart de tension suffisant.
- Utilisez les fusibles suivants pour la protection du circuit intermédiaire :

	Type 1	Type 2
Producteur	SIBA Sicherungs-Bau GmbH Borker Straße 22 D-44534 Lünen www.siba.de	
Taille	10 x 38	
Caractéristique de fusion	gRL	
Tension assignée	AC 600 V	
Courant assigné	10 A	20 A
Perte en puissance par élément	1,6 W	3,5 W
Réf. fusible	6003434.10	6003434.20
Réf. porte-fusible	5106304.3	

5.11 X100 - X103: signaux analogues et binaires

Condition pour pouvoir connecter des signaux analogues et binaires :

- SEA 5001
- REA 5001
- XEA 5001



AVERTISSEMENT!

Risque d'un dysfonctionnement de la machine dû à des dérangements CEM !

- Utilisez pour les câbles vers des sorties et entrées binaires et analogiques (AE, AA, BE, BA) uniquement des câbles de 30 m de long au maximum !



Information

Tenez compte du fait que la période d'échantillonnage des entrées correspond au taux d'actualisation des sorties du temps de cycle réglé dans le paramètre *A150*.

Pour les fonctions critiques du point de vue du temps, par ex. un réglage du repère, les entrées binaires sont dotées en outre d'une estampille.

Si vous utilisez un encodeur BE ou une simulation encodeur BA, la période d'échantillonnage et le taux d'actualisation ne dépendent pas du temps de cycle (voir chapitre 5.12.4 Codeur BE et simulation codeur BA).

Description de la borne X100 – SEA 5001, REA 5001, XEA 5001

REMARQUE

Mouvement de la machine en raison d'une consigne inattendue


Si l'entrée analogique n'est pas connectée, le convertisseur reconnaît une consigne spécifiée de +5V.

- Exploitez toujours le convertisseur avec une entrée analogique connectée.

Spécification générale

Longueur de câble maximale	30 m, blindé
----------------------------	--------------

Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données
	1	AE1+ Entrée + de l'entrée analogique AE1 Résolution : • SEA 5001 : 10 bits + signe • REA 5001 et XEA 5001 : 15 bits + signe	Référence : Broche 3 $U_1 = \pm 10 \text{ V}$ $R_{\text{int}} = 40 \text{ k}\Omega$ $U_{1\text{max}}$ par rapport à broche 3 = 30 V $U_{1\text{max}}$ par rapport au conducteur de protection = 15 V $U_{1\text{max}}$ par rapport à AGND = 30 V
	2	AE1-Shunt Entrée de courant ; shunter la connexion shunt de broche 2 avec broche 1.	Référence : Broche 3 $I_1 = \pm 20 \text{ mA}$ $R_{\text{int}} = 510 \Omega$
	3	AE1- Entrée inversée de l'entrée analogique AE1	$U_{1\text{max}}$ par rapport à broche 1 = 30 V $U_{1\text{max}}$ par rapport au conducteur de protection = 15 V $U_{1\text{max}}$ par rapport à AGND = 30 V
	4	AE2+ Entrée + de l'entrée analogique AE2 ; Résolution : • SEA 5001, XEA 5001 : 10 bits + signe • REA 5001 : 15 bits + signe	Référence : Broche 5 $U_1 = \pm 10 \text{ V}$ $R_{\text{int}} = 40 \text{ k}\Omega$ $U_{1\text{max}}$ par rapport à broche 5 = 30 V $U_{1\text{max}}$ par rapport au conducteur de protection = 15 V $U_{1\text{max}}$ par rapport à AGND = 30 V
	5	AE2- Entrée inversée de l'entrée analogique AE2	$U_{1\text{max}}$ par rapport au conducteur de protection = 15 V $U_{1\text{max}}$ par rapport à AGND = 30 V
	6	AA1 Sortie analogique 1	Référence : Broche 8 $I_{2\text{max}} = 10 \text{ mA}$ $R_{\text{int}} = 20 \Omega$ Résolution :
	7	AA2 Sortie analogique 2	• MDS 5000 : 10 bits + signe • MDS 5000A, SDS 5000, SDS 5000A : 11 bits + signe
	8	AGND Masse de référence pour signaux analogiques	—

Section de câble max.


Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

Description de la borne X101 – SEA 5001, REA 5001, XEA 5001

Spécification générale

Longueur de câble maximale	30 m, blindé
----------------------------	--------------

Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données
	9	GND 18 V	Masse de référence pour broche 19
	10	DGND	Masse de référence pour broches 11 – 18
	11	BE1	Entrée binaire Niveau haut : 12 – 30 V Niveau bas : 0 – 8 V $U_{1\max} = 30 \text{ V}$ $I_{1\max} = 16 \text{ mA}$ pour $U_{1\max}$
	12	BE2	
	13	BE3 ^{a)}	
	14	BE4 ^{a)}	
	15	BE5 ^{a)}	
	16	BA1	Sortie binaire $I_{2\max} = 50 \text{ mA}$ à 45° C, 40 mA à 55° C
	17	BA2	
	18	24 V-In	Alimentation 24 V • pour XEA 5001 et • - pour sorties binaires sur SEA 5001 et REA 5001 Plage d'entrée : 18 – 28,8 V
	19	18 V-Out	Tension auxiliaire 18 V $U_2 = 16 – 18 \text{ V}$ $I_{2\max} = 50 \text{ mA}$

a) BE3, BE4 et BE5 peuvent être utilisés comme entrée encodeur. Veuillez vous référer au chapitre 5.12.4 Codeur BE et simulation codeur BA. Sur le REA 5001, ces entrées peuvent être commutées sur niveau TTL au moyen des interrupteurs à glissière S0, S1 et S2.

Section de câble max.


Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

Commutation TTL/HTL REA 5001

Interrupteur	Commutation TTL/HTL
S0	BE3
S1	BE4
S2	BE5

La caractérisation des interrupteurs et l'affectation des positions des interrupteurs par rapport à la fonction (HTL/TTL) sont marquées sur le REA 5001 sur le cache de la platine:

REA 5001



Description de la borne X102 – XEA 5001

REMARQUE

Mouvement de la machine en raison d'une consigne inattendue

Si l'entrée analogique n'est pas connectée, le convertisseur reconnaît une consigne spécifiée de +5V.

- Exploitez toujours le convertisseur avec une entrée analogique connectée.

Spécification générale

Longueur de câble maximale	30 m, blindé
----------------------------	--------------

Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données
	1	AE3+ Entrée + de l'entrée analogique AE3 Tension d'entrée différence résolution : 10 bits + signe	Référence : Broche 2 $U_1 = \pm 10 \text{ V}$ $R_{\text{int}} = 40 \text{ k}\Omega$ $U_{1\text{max}}$ par rapport à broche 2 = 30 V $U_{1\text{max}}$ par rapport au conducteur de protection = 15 V $U_{1\text{max}}$ par rapport à AGND = 30 V
	2	AE3- Entrée inversée de l'entrée analogique AE3	$U_{1\text{max}}$ par rapport à broche 2 = 30 V $U_{1\text{max}}$ par rapport au conducteur de protection = 15 V $U_{1\text{max}}$ par rapport à AGND = 30 V

Section de câble max.


Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

Description de la borne X103 A – XEA 5001

Spécification générale

Longueur de câble maximale	30 m, blindé
----------------------------	--------------

Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données
	1	BA3	$I_{2\text{max}} = 50 \text{ mA}$
	2	BA4	
	3	BA5	
	4	BA6	

Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,75
2 conducteurs de section identique avec double embout	—


**Information**

En cas de panne de l'alimentation 24 V, les entrées binaires BE6 - BE 13 ont l'état de signal 0 (indépendamment de l'état de signal physique).

Description de la borne X103 B – XEA 5001**Spécification générale**

Longueur de câble maximale	30 m, blindé
----------------------------	--------------

Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données
	5	BA7	Sortie binaire
	6	BA8	
	7	BA9	
	8	BA10	
	9	BE6	Entrée binaire
			I _{2max} = 50 mA Référence : Broche 10 de la borne X101 Niveau haut : 12 – 30 V Niveau bas : 0 – 8 V U _{1max} = 30 V I _{1max} = 3 mA pour U _{1max}

Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5


Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Flexible avec embout sans bague plastique	0,75
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

Description de la borne X103 C – XEA 5001

Spécification générale	
Longueur de câble maximale	30 m, blindé

Description des bornes


Broche	Désignation	Fonction	Données
	10	BE7	Référence : Broche 10 de la borne X101 Niveau haut : 12 – 30 V Niveau bas : 0 – 8 V $U_{1max} = 30 \text{ V}$ $I_{1max} = 3 \text{ mA}$ pour U_{1max}
	11	BE8	
	12	BE9	
	13	BE10	
	14	BE11	
	15	BE12	
	16	BE13	
		Entrée binaire	

Section de câble max.


Raccordement	Section de câble max. [mm ²]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,75
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

Connexion (exemples)


Potentiomètre




Tension (max. ± 10 V)



Courant (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)



Sortie analogique tension



5.12 Encodeur



Information

Tenez compte du fait que la plupart du temps, les interfaces du codeur peuvent analyser ou simuler plusieurs systèmes, par ex. codeur EnDat et incrémental. Saisissez dans les paramètres quel système vous connectez à une interface. Respectez à ce sujet le manuel du convertisseur.

5.12.1 X4

REMARQUE

Risque d'endommager le codeur!

- X4 ne doit pas être connecté ou déconnecté lorsque l'appareil est en service!

Spécification générale

U ₂	5 – 16 V, voir ci-dessous tableau Alimentation de l'encodeur
I _{2max}	X4 : 250 mA Somme X4, X120 et X140 : 500 mA
I _{2min}	≤ HW 190 : 30 mA ; ≥ HW 200 : 13 mA
Longueur de câble maximale	100 m

Spécification EnDat 2.1

Type de encodeur	Singleturn et multiturn, pas approprié pour les appareils de mesure linéaires
Cadence	592 kHz
Analyse	Uniquement signaux numériques ; à partir de la version matérielle HW 200 et micrologiciel V 5.6-H, des signaux analogiques sont tolérés sur les broches 1, 3, 9 et 11 (compatible avec X140).

Spécification EnDat 2.2

Type de encodeur	Singleturn et multiturn, pas approprié pour les appareils de mesure linéaires
Cadence	4 MHz
Analyse	Uniquement signaux numériques ; à partir de la version matérielle HW 200 et micrologiciel V 5.6-H, des signaux analogiques sont tolérés sur les broches 1, 3, 9 et 11 (compatible avec X140).

Spécification SSI

Cadence	250 kHz
Taux de requête	250 µs (encodeur moteur) ou bien 1 ms (encodeur position)
Code	binaire ou gray
Type de encodeur et format	Multiturn : 24 ou 25 bits Singleturn : 13 bits courts ou 13 bits Tannenbaum (13 bits dans télégramme 25 bits)
Transmission	Double transmission déconnectable

Spécification signaux incrémentaux

Type de encodeur	Seuls des encodeurs TTL et HTL avec Trace N peuvent être connectés à X4. Les encodeurs sans Trace N provoquent un dérangement au démarrage de l'appareil. Si un encodeur sans Trace N n'est pas nécessaire, il faut le connecter à X120. Respectez pour le branchement conforme la description de la borne X120 pour signaux incrémentaux, voir chapitre 5.12.2 X120.
$f_{\max}$	Analyse : ≤ 1 MHz Simulation : < 250 kHz
Niveau du signal	TTL et HTL

**Exemple de calcul – Fréquence limite $f_{\max}$**

... pour un encodeur avec 2 048 impulsions par tour :

3 000 tours par minute (équivalent à 50 tours par seconde) * 2 048 impulsions par tour

= 102 400 impulsions par seconde


= 102,4 kHz

Alimentation encodeur


U_2	Par	Remarque
5 V (non réglé)		Broche 12 (Sense) non occupée
5 V (réglé sur le encodeur)	Ligne Sense du encodeur connectée à la broche 12 (Sense)	Moteurs brushless synchrones STÖBER EnDat 2.1/2.2 (standard)
5 V (réglé sur X4)	Broche 12 (Sense) avec broche 4 (UB+) shuntée	Moteurs asynchrones STÖBER TTL (pour solutions spécifiques au client), sans compensation de câble

U ₂	Par	Remarque
15 – 16 V	Broche 12 (Sense) avec broche 2 (GND) shuntée	Moteurs asynchrones STÖBER Encodeur HTL : Pont exécuté dans la fiche du câble qui est connectée à X4. Encodeur SSI : Pont pour UB+ est réalisé dans la prise à bride angulaire.


Description de la borne X4 pour codeurs EnDat et SSI

Broche	Désignation	Fonction
	1	—
	2	GND
	3	—
	4	U ₂
	5	DATA+
	6	—
	7	—
	8	CLK+
	9	—
	10	—
	11	—
	12	Sense
	13	DATA-
	14	—
	15	CLK-

Description de la borne X4 pour codeur HTL

Broche	Désignation	Fonction, données
	1	B+
	2	GND
	3	N+
	4	U ₂
	5	—
	6	A+
	7	—
	8	—
	9	B-
	10	N-
	11	A-
	12	Sense
	13	—
	14	—
	15	—

Description de la borne X4 pour codeur TTL

Broche	Désignation	Fonction, données
	1	—
	2	GND
	3	—
	4	U ₂
	5	B+
	6	—
	7	N+
	8	A+
	9	—
	10	—
	11	—
	12	Sense
	13	B-
	14	N-
	15	A-

5.12.2 X120

Condition pour pouvoir utiliser l'interface X120 :

- REA 5001 ou
- XEA 5001



Information

L'interface X120 est exécutée sous forme d'interface double sur la platine optionnelle XEA 5001. L'interface double sert à distribuer à d'autres convertisseurs des signaux codeur sans câblage complexe. Les deux connecteurs Sub-D disposent donc de la même affectation.

Spécification générale

U_2	18 V, (voir alimentation encodeur)
I_{2max}	250 mA, somme X4, X120 et X140 : 500 mA
Longueur de câble maximale	50 m
Nombre maximal de stations	1 maître et 31 stations
Résistance de charge	120 Ω

Spécification SSI (analyse et simulation)

Cadence (maître SSI)	592 kHz (encodeur moteur) ou bien 250 kHz (encodeur position)
Code	binaire ou gray
Type de encodeur	Multiturn : 24 ou 25 bits Singleturn : 13 bits courts ou 13 bits Tannenbaum
Transmission	Double transmission déconnectable

Spécification des signaux incrémentaux et moteur pas à pas (analyse et simulation)

f_{max}	Analyse : ≤ 1 MHz Simulation : < 250 kHz
Niveau du signal	TTL



Exemple de calcul – Fréquence limite f_{max}

... pour un encodeur avec 2 048 impulsions par tour :

3 000 tours par minute (équivalent à 50 tours par seconde) * 2 048 impulsions par tour
= 102 400 impulsions par seconde
= 102,4 kHz

Alimentation encodeur

Alimentation encodeur	Pont
Broche 8 (U ₂)	Broche 1 (GND-Enc) à broche 9 (GND)
Externe	Broche 1 (GND-Enc) à GND de l'alimentation externe

Description de la borne X120 pour codeur SSI

Broche	Désignation	Fonction	
Connecteur 	1	GND-ENC	Potentiel de référence pour broches 4 – 7
	2	—	—
	3	—	—
	4	CLK-	Entrée/sortie différentielle inversée pour CLOCK
	5	CLK+	Entrée/sortie différentielle pour CLOCK
	6	DATA+	Entrée/sortie différentielle pour DATA
	7	DATA-	Entrée/sortie différentielle inversée pour DATA
	8	U ₂	Alimentation codeur
	9	GND	Référence pour broche 8



Information

Tenez compte du fait que tous les esclaves SSI doivent être connectés / déconnectés simultanément (24 V sur X11 et X101.18) Une activation de stations durant l'exploitation compromet le bon fonctionnement des autres stations.

Description de la borne X120 pour signaux incrémentaux

Broche	Désignation	Fonction	
Connecteur 	1	GND-ENC	Potentiel de référence pour broches 2 – 7
	2	N+	Entrée/sortie différentielle pour Trace N
	3	N-	Entrée/sortie différentielle inversée pour Trace N
	4	A-	Entrée/sortie différentielle inversée pour Trace A
	5	A+	Entrée/sortie différentielle pour Trace A
	6	B+	Entrée/sortie différentielle pour Trace B
	7	B-	Entrée/sortie différentielle inversée pour Trace B
	8	U ₂	Alimentation codeur
	9	GND	Référence pour broche 8



Description de la borne X120 pour signaux moteur pas à pas


Broche	Désignation	Fonction
Connec- teur 	1	GND-ENC
	2	—
	3	—
	4	Imp-
	5	Imp+
	6	Sens+
	7	Sens-
	8	U ₂
	9	GND

Topologie de connexion


Le couplage de deux ou plusieurs stations via l'interface X120 autorise uniquement un réseau linéaire. Pour les stations aux deux extrémités du couplage, les conduites de signalisation doivent être terminées par des résistances. Sur les accessoires XEA 5001 et REA 5001, les résistances de charge peuvent être connectées par les interrupteurs S3, S4 et S5.

Interrupteur	Codeur TTL	Codeur SSI
S3	Zéro	—
S4	A	CLK
S5	B	DATA

XEA 5001



REA 5001



Tenez compte du fait que les interrupteurs sont montés à des endroits différents sur les accessoires REA 5001 et XEA 5001. La caractérisation des interrupteurs et l'affectation des positions des interrupteurs par rapport à la fonction (résistance de charge connectée / déconnectée) sont marquées sur le cache de la platine.

5.12.3 X140

Condition pour pouvoir utiliser l'interface X140 :

- REA 5001

Spécification résolveur (analyse)	
U_2	-10 V ... +10 V
I_2	80 mA
f_2	7 – 9 kHz
$P_{\max}$	0,8 W
Rapport de transfert	$0,5 \pm 5 \%$
Nombre de pôles	2, 4 et 6
Décalage de phases	$\pm 20 \text{ el.}^\circ$
Longueur de câble maximale	100 m

Spécification EnDat 2.1 Sin/Cos (exploitation)	
U_2	5 – 16 V, voir tableau ci-dessous Alimentation encodeur EnDat
$I_{2\max}$	250 mA, Somme X4, X120 et X140 (EnDat) : 500 mA
$I_{2\min}$	30 mA
$f_{\max}$	225 kHz
Type de encodeur	Singleturn et multiturn, pas approprié pour les appareils de mesure linéaires
Longueur de câble maximale	100 m



Exemple de calcul – Fréquence limite $f_{\max}$

... pour un encodeur avec 2 048 impulsions par tour :

3 000 tours par minute (équivalent à 50 tours par seconde) * 2 048 impulsions par tour

= 102 400 impulsions par seconde

= 102,4 kHz

Alimentation encodeur EnDat 2.1

U_2	Par	Remarque
5 V (non réglé)		Broche 12 (Sense) non occupée
5 V (réglé en fin de câble)	Ligne Sense du encodeur connectée à la broche 12 (Sense)	Moteurs brushless STÖBER EnDat 2.1
5 V (réglé sur X4)	Broche 12 (Sense) avec broche 4 (UB+) shuntée	TTL (pour solutions spécifiques au client)




Information

Tenez compte du fait que l'interface résolveur sur X140 peut aussi être utilisée si un SDS 4000, sur lequel un moteur avec résolveur sur X40 a été exploité, est remplacé.


Dans ce cas, vous pouvez continuer d'utiliser le câble codeur utilisé jusqu'ici. La connexion de la sonde thermique moteur est passée dans ce câble. Veuillez vous référer au chapitre 5.8.

Description de la borne X140 résolveur (REA 5001)

Broche ^{a)}	Désignation	Fonction
	1	Sin+
	2	GND
	3	Cos+
	4	—
	5	—
	6	ExcitationRésolv
	7	1TP1/K1
	8	—
	9	Sin-
	10	—
	11	Cos-
	12	—
	13	—
	14	1TP2/K2
	15	—

a) Vue sur D-sub

Description de la borne adaptateur résolveur (REA 5001)

Broche ^{a)}	Désignation	Fonction	Broche ^{b)}
Con- nec- teur femelle 	1	—	—
	2	1TP1/K1	7
	3	Sin-	9
	4	Cos-	11
	5	GND	2
	6	1TP2/K2	14
	7	Sin+	1
	8	Cos+	3
	9	ExcitationRésolv	6
			Con- nec- teur mâle 

a) Vue sur D-sub 9 broches pour le branchement du câble résolveur compatible au SDS 4000


b) Vue sur D-sub 15 broches pour le branchement au SDS 5000, borne X140 (REA 5001)

**Information**

Tenez compte du fait que l'interface EnDat sur X140 est utilisée si un SDS 4000, sur lequel un moteur avec encodeur absolu a été exploité sur X41, est remplacé.

Dans ce cas, vous pouvez continuer d'utiliser le câble encodeur utilisé jusqu'ici. La connexion de la sonde thermique moteur est passée dans ce câble. Veuillez vous référer au chapitre 5.8.

Description de la borne X140 EnDat (REA 5001)

Broche ^{a)}	Désignation	Fonction
	1	Sin+
	2	GND
	3	Cos+
	4	U ₂
	5	DATA+
	6	—
	7	1TP1/K1
	8	CLK+
	9	Sin-
	10	—
	11	Cos-
	12	Sense
	13	DATA-
	14	1TP2/K2
	15	CLK-

a) Vue sur D-sub

5.12.4 Codeur BE et simulation codeur BA

Condition pour analyser ou simuler un codeur sur les deux interfaces binaires :

- SEA 5001 ou
- REA 5001 ou
- XEA 5001

Pour exploiter un encodeur incrémental ou des signaux moteur pas à pas single-ended, utilisez les entrées binaires BE3, BE4 et BE5. Pour les simuler, utilisez les sorties BA1 et BA2.

Les codeurs à Effet Hall sont connectés aux entrées BE1, BE2 et BE3 binaires.

Spécification générale	
Longueur de câble maximale	30 m
Niveau du signal	HTL sur SEA 5001 et XEA 5001 TTL/HTL commutable sur REA 5001

Analyse de signaux incrémentaux et signaux moteur pas à pas

	HTL	TTL
Niveau haut	12 – 30 V	2 – 6 V
Niveau bas	0 – 8 V	0 – 0,8 V
$U_{1\max}$	30 V	6 V
$I_{1\max}$	16 mA	13 mA
$f_{\max}$	100 kHz	

Simulation de signaux incrémentaux et signaux moteur pas à pas

$I_{2\max}$	50 mA à 45° C, 40 mA à 55° C
Eff. Updaterate	1 kHz
$f_{\max}$	250 kHz
Fréquence d'extrapolation	1 MHz



Exemple de calcul – Fréquence limite $f_{\max}$

... pour un encodeur avec 2 048 impulsions par tour :

3 000 tours par minute (équivalent à 50 tours par seconde) * 2 048 impulsions par tour
 = 102 400 impulsions par seconde
 = 102,4 kHz

Description de la borne X101 codeur incrémental et signaux moteur pas à pas

Broche	Désignation	Fonction	Données
9	GND 18 V	Masse de référence pour broche 19	—
10	DGND	Masse de référence pour broches 11 – 18	—
11	BE1	—	—
12	BE2	—	—
13	BE3	Analyse: Codeur incrémental: N Signaux moteur pas à pas: —	—
14	BE4	Analyse: Codeur incrémental: A Signaux moteur pas à pas: Fréquence	—
15	BE5	Analyse: Codeur incrémental: B Signaux moteur pas à pas: Direction	—
16	BA1	Simulation Codeur incrémental: A Signaux moteur pas à pas: Fréquence	—
17	BA2	Simulation Codeur incrémental: B Signaux moteur pas à pas: Direction	—
18	24 V-In	Alimentation 24 V - pour XEA 5001 et - pour sorties binaires sur SEA 5001 et REA 5001	Plage d'entrée: 18 – 28,8 V
19	18 V-Out	Tension auxiliaire 18 V	$U_2 = 16 – 18 \text{ V}$ $I_{2\text{max}} = 50 \text{ mA}$




Commutation TTL/HTL REA 5001

Interrupteur	Commutation TTL/HTL
S0	BE3
S1	BE4
S2	BE5

La caractérisation des interrupteurs et l'affectation des positions des interrupteurs par rapport à la fonction (HTL/TTL) sont marquées sur le REA 5001 sur le cache de la platine:

REA 5001



5.13 Bus de terrain

5.13.1 X200 : CANopen

Condition pour connexion CANopen :

- CAN 5000




Information

Consultez aussi la documentation complémentaire CANopen (voir chapitre 1.2 Documentation annexe)!

Description de la borne X200

Broche	Désignation	Fonction
	1	—
	2	CAN-low
	3	GND
	4	—
	5	—
	6	CAN-low
	7	CAN-high
	8	—
	9	CAN-high



Résistance de terminaison interne: 120 Ω
(raccordable)

5.13.2 X200 : PROFIBUS

Condition pour connexion PROFIBUS :


- DP 5000



Information

Consultez aussi la documentation complémentaire PROFIBUS DP (voir chapitre 1.2 Documentation annexe)!

Description de la borne X200

Broche	Désignation	Fonction
	1	—
	2	—
	3	B
	4	RTS
	5	GND
	6	+5 V
	7	—
	8	A
	9	—

5.13.3 X200, X201 : EtherCAT

Condition pour connexion EtherCAT :

- ECS 5000



Information

Consultez aussi la documentation complémentaire EtherCAT (voir chapitre 1.2 Documentation annexe)!

Description des bornes X200 et X201

Broche	Désignation	Fonction
	1	TxData +
	2	TxData -
	3	RecvData +
	4	—
	5	—
	6	RecvData -
	7	—
	8	—

Spécification – câble

STÖBER propose des câbles confectionnés pour la connexion EtherCAT. Une fonction parfaite est uniquement garantie en liaison avec ce câble.

Il existe aussi la possibilité d'utiliser un câble avec la spécification suivante :

Câblage de connecteur	Patch ou Crossover
Qualité	CAT5e
Blindage	SFTP ou PIMF

5.13.4 X200, X201 : PROFINET

Condition pour connexion PROFINET :

- PN 5000



Information

Consultez aussi le manuel PROFINET (voir chapitre 1.2 Documentation annexe)!

Description des bornes X200 et X201

Le brochage est conforme à la norme T 568-B.


Broche	Désignation	Fonction
1	TxData +	Communication PROFINET
2	TxData -	
3	RecvData +	
4	—	Connecté au boîtier via circuit RC
5	—	
6	RecvData -	Communication PROFINET
7	—	Connecté au boîtier via circuit RC
8	—	

En ce qui concerne la spécification de câbles, voir la directive de montage PROFINET (PROFINET, réf. 8.071, identification : TC2-08-0001) ; ce document est disponible sur www.profibus.com.

5.14 X3 : PC, USS


Avec l'interface série X3 sur l'avant du convertisseur, vous réalisez la connexion à l'ordinateur ou à USS. La génération de la liaison à l'ordinateur est expliquée dans le manuel du convertisseur.

Description de la borne X3

Broche	Désignation	Fonction	Données
Con- nec- teur 	1	+10 V	Alimentation pour Controlbox
	2	Rx	Communication: Input réception
	3	nc	Affectation interne, ne pas adresser!
	4	Tx	Communication: Output émission
	5	SG	Potentiel de référence pour les broches 2 et 4
	6	nc	Affectation interne, ne pas adresser!
	7	nc	
	8	nc	
	9	nc	

Spécification câble

STÖBER propose des câbles confectionnés pour la liaison à l'ordinateur. Une fonction parfaite est uniquement garantie en liaison avec ce câble. Veuillez vous référer au chapitre 7 Accessoires.



5.15 Câble




Information

Pour garantir un parfait fonctionnement de l'entraînement, nous recommandons d'utiliser des câbles de STÖBER adaptés au système. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit d'exclure tout droit à la garantie.


5.15.1 Câble de puissance

Les moteurs brushless synchrones des gammes ED/EK et EZ sont équipés en série de connecteurs ronds et sont branchés via les câbles de puissance suivants aux convertisseurs (les couleurs indiquées concernent les fils de raccordement et ne présentent de l'intérêt que pour le câblage interne du moteur).


Câble de puissance – Taille des connecteurs con.15

Prise à bride angulaire – Moteur	Broche	Signal	Couleurs des conducteurs internes du moteur
	A	1U1	BK
	B	1V1	BU
	C	1W1	RD
	1	1TP1/1K1	BK/BN
	2	1TP2/1K2	WH/WH
	3	1BD1	RD
	4	1BD2	BK
	$\perp$	PE	GNYE
	Carter	Blindage	

Câble de puissance – Taille des connecteurs con.23

Prise à bride angulaire – Moteur	Broche	Signal	Couleurs des conducteurs internes du moteur
	A	1BD1	RD
	B	1BD2	BK
	C	1TP1/1K1	BK/BN
	D	1TP2/1K2	WH/WH
	1	1U1	BK
	3	1V1	RD
	4	1W1	BU
	⏏	PE	GNYE
	Carter	Blindage	

Câble de puissance – Taille des connecteurs con.40, con.58

Prise à bride angulaire – Moteur	Broche	Signal	Couleurs des conducteurs internes du moteur
	Tours	1U1	BK
	V	1V1	BU
	W	1W1	RD
	+	1BD1	RD
	-	1BD2	BK
	1	1TP1/1K1	BK/BN
	2	1TP2/1K2	WH/WH
	⏏	PE	GNYE
	Carter	Blindage	

5.15.2 Câble de codeur

Les moteurs STÖBER sont équipés en série de systèmes encodeur.

En fonction du modèle de moteur respectif, différents systèmes encodeur et les connecteurs correspondants seront utilisés.

Les chapitres suivants décrivent chaque système encodeur, connecteur mâle et affectation de signal.

5.15.2.1 Codeurs EnDat et SSI


Les codeurs absolus numériques EnDat 2.1 et EnDat 2.2 des gammes ECI, EQI, ECN ou EQN peuvent être combinés à des moteurs STÖBER des séries ED/EK et EZ. Les codeurs SSU peuvent être en outre raccordés à des moteurs asynchrones STÖBER.

Vous trouverez ci-dessous la description des câbles de codeurs adéquats.

Câble de encodeur – Connecteur mâle con.15

Le câble et le connecteur mâle con.15 associés aux encodeurs EnDat peuvent être connectés aux moteurs EZ.


Avec les encodeurs inductifs EnDat 2.2 « EBI 1135 » et « EBI 135 » Multiturn, l'alimentation en tension est tamponnée. Dans ce cas, les broches 2 et 3 sont occupées par la batterie tampon U_{2BAT} . En ce qui concerne ces encodeurs, tenez compte du fait que leur câble ne doit pas être branché à X4 du convertisseur, mais à l'Absolute Encoder Support (AES).

Moteur		Signal		Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub (X4)
Prise à bride angulaire	Broche		Interne du moteur	Encodeur		Broche
	1	CLK+	VT	YE		8
	2	Sense/ $U_{2BAT} + ^a)$	BU	PK		12
	3	$U_{2BAT}-$	WH	GY		3
	4	—	—	—		—
	5	DAT-	PK	BN		13
	6	DAT+	GY	WH		5
	7	—	—	—		—
	8	CLK-	YE	GN		15
	9	—	—	—		—
	10	GND	WHGN	BU		2
	11	—	—	—		—
	12	U_2	BNGN	RD		4
	Carter	Blindage				

a) Batterie tampon U_{2BAT} (= 3,6 – 5,25 V_{DC}): uniquement pertinent pour encodeur EBI associé à l'option « Absolute Encoder Support (AES) ».

Câble de encodeur – Connecteur mâle con.17


Avec les encodeurs inductifs EnDat 2.2 « EBI 1135 » et « EBI 135 » Multiturn, l'alimentation en tension est tamponnée. Dans ce cas, les broches 2 et 3 sont occupées par la batterie tampon U_{2BAT} . En ce qui concerne ces encodeurs, tenez compte du fait que leur câble ne doit pas être branché à X4 du convertisseur, mais à l'Absolute Encoder Support (AES).

Moteur		Signal	Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub (X4)
Prise à bride angulaire	Broche		Interne du moteur	Encodeur	Broche
	1	CLK+	VT	YE	8
	2	Sense/ U_{2BAT+} ^{a)}	BU	PK	12
	3	U_{2BAT-}	WH	GY	3
	4	—	—	—	—
	5	DAT-	PK	BN	13
	6	DAT+	GY	WH	5
	7	—	—	—	—
	8	CLK-	YE	GN	15
	9	—	—	—	—
	10	GND	WHGN	BU	2
	11	—	—	—	—
	12	U_2	BNGN	RD	4
	Carter	Blindage			

a) Batterie tampon U_{2BAT} (= 3,6 – 5,25 V_{DC}): uniquement pertinent pour encodeur EBI associé à l'option « Absolute Encoder Support (AES) ».

Câble de encodeur – Connecteur mâle con.23

Le câble et le connecteur mâle con.23 associés aux encodeurs EnDat 2.1 et EnDat 2.2 peuvent être connectés aux moteurs brushless synchrones ED/EK ; associés aux encodeurs SSI, vous les reliez avec des moteurs asynchrones.

Moteur		Signal	Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub (X4)
Prise à bride angulaire	Broche		Interne du moteur	Encodeur	Broche
	1	CLK+	VT	YE	8
	2	Sense	BNGN	PK	12
	3	—	—	—	—
	4	—	—	—	—
	5	DAT-	PK	BN	13
	6	DAT+	GY	WH	5
	7	—	—	—	—
	8	CLK-	YE	GN	15
	9	—	—	—	—
	10	GND	WHGN	BU	2
	11	—	—	—	—
	12	U ₂	BNGN	RD	4
	Carter	Blindage			


5.15.2.2 Codeur EnDat Sin/Cos

Les codeurs absolus EnDat 2.1 Sin/Cos des gammes ECI, EQL, ECN ou EQN peuvent être combinés à des moteurs STÖBER des séries ED/EK et EZ.

Vous trouverez ci-dessous la description des câbles de codeurs adéquats.


Câble de encodeur – Connecteur mâle con.15

Le câble et le connecteur mâle con.15 associés aux encodeurs EnDat 2.1 Sin/Cos peuvent être connectés aux moteurs EZ.

Moteur		Signal	Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub (X140)
Prise à bride angulaire	Broche		Interne du moteur	Encodeur	Broche
	1	Sense+	BU	GNRD	12
	2	Sense-	WH	GNBK	10
	3	U ₂	BNGN	BNRD	4
	4	CLK+	VT	WHBK	8
	5	CLK-	YE	WHYE	15
	6	GND	WHGN	BNBU	2
	7	B+ (Sin+)	BUBK	RD	9
	8	B- (Sin-)	RDBK	OG	1
	9	DAT+	GY	GY	5
	10	A+ (Cos+)	GNBK	GN	11
	11	A- (Cos-)	YEBK	YE	3
	12	DAT-	PK	BU	13
	A	—	—	—	—
	B	—	—	—	—
	C	—	—	—	—
	Carter	Blindage			


Câble de encodeur – Connecteur mâle con.17

Le câble et le connecteur mâle con.17 associés aux encodeurs EnDat 2.1 Sin/Cos peuvent être connectés aux moteurs EZ.

Moteur		Signal	Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub (X140)
Prise à bride angulaire	Broche		Interne du moteur	Encodeur	Broche
	1	Sense+	BU	GNRD	12
	2	—	—	—	—
	3	—	—	—	—
	4	Sense-	WH	GNBK	10
	5	—	—	—	—
	6	—	—	—	—
	7	U ₂	BNGN	BNRD	4
	8	CLK+	VT	WHBK	8
	9	CLK-	YE	WHYE	15
	10	GND	WHGN	BNBU	2
	11	—	—	—	—
	12	B+ (Sin+)	BUBK	RD	9
	13	B- (Sin-)	RDBK	OG	1
	14	DAT+	GY	GY	5
	15	A+ (Cos+)	GNBK	GN	11
	16	A- (Cos-)	YEBK	YE	3
	17	DAT-	PK	BU	13
	Carter	Blindage			

Câble de encodeur – Connecteur mâle con.23


Le câble et le connecteur mâle con.23 associés aux encodeurs EnDat 2.1 Sin/Cos peuvent être connectés aux moteurs ED/EK.

Moteur		Signal	Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub (X140)
Prise à bride angulaire	Broche		Interne du moteur	Encodeur	Broche
	1	Sense+	BU	GNRD	12
	2	—	—	—	—
	3	—	—	—	—
	4	Sense-	WH	GNBK	10
	5	—	—	—	—
	6	—	—	—	—
	7	U ₂	BNGN	BNRD	4
	8	CLK+	VT	WHBK	8
	9	CLK-	YE	WHYE	15
	10	GND	WHGN	BNBU	2
	11	—	—	—	—
	12	B+ (Sin+)	BUBK	RD	9
	13	B- (Sin-)	RDBK	OG	1
	14	DAT+	GY	GY	5
	15	A+ (Cos+)	GNBK	GN	11
	16	A- (Cos-)	YEBK	YE	3
	17	DAT-	PK	BU	13
	Carter	Blindage			

5.15.2.3 Codeur HTL

Les codeurs incrémentaux HTL peuvent être associés aux moteurs STÖBER des séries ED/EK ou EZ. Vous trouverez ci-dessous la description du câble de codeur adéquat.

Câble de encodeur – Connecteur mâle con.23

Moteur		Signal		Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub (X4)
Prise à bride angulaire	Broche		Interne du moteur	Encodeur		Broche
	1	B-	PK	YE		9
	2	—	—	—		—
	3	N+	RD	PK		3
	4	N-	BK	GY		10
	5	A+	BN	BN		6
	6	A-	GN	WH		11
	7	—	—	—		—
	8	B+	GY	GN		1
	9	—	—	—		—
	10	GND	WH	BU		2
	11	—	—	—		—
	12	U ₂	BN	RD		4
	Carter	Blindage				




5.15.2.4 Résolveur

Les résolveurs peuvent être associés aux moteurs STÖBER des séries ED/EK et EZ.
 Vous trouverez ci-dessous la description des câbles de résolveurs adéquats.


Câble de encodeur – Connecteur mâle con.15

Le câble et le connecteur mâle con.15 associés à un résolveur peuvent être connectés aux moteurs EZ.

Moteur		Signal	Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub (X140)
Prise à bride angulaire	Broche		Interne du moteur	Encodeur	Broche
	1	S3 Cos+	BK	YE	3
	2	S1 Cos-	RD	GN	11
	3	S4 Sin+	BU	WH	1
	4	S2 Sin-	YE	BN	9
	5	—	—	—	Do not connect
	6	—	—	—	Do not connect
	7	R2 Ref+	YEWB	GY	6
	8	R1 Ref-	RDWH	PK	2
	9	—	—	—	—
	10	—	—	—	—
	11	—	—	—	—
	12	—	—	—	—
	Carter	Blindage			


Câble de encodeur – Connecteur mâle con.17

Le câble et le connecteur mâle con.17 associés à un résolveur peuvent être connectés aux moteurs EZ.

Moteur		Signal	Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub à la borne X140
Prise à bride angulaire	Broche		Interne du moteur	Encodeur	Broche
	1	S3 Cos+	BK	YE	3
	2	S1 Cos-	RD	GN	11
	3	S4 Sin+	BU	WH	1
	4	S2 Sin-	YE	BN	9
	5	—	—	—	Do not connect
	6	—	—	—	Do not connect
	7	R2 Ref+	YEW	GY	6
	8	R1 Ref-	RDW	PK	2
	9	—	—	—	—
	10	—	—	—	—
	11	—	—	—	—
	12	—	—	—	—
	Carter	Blindage			

Câble de encodeur – Connecteur mâle con.23


Le câble et le connecteur mâle con.23 associés à un résolveur peuvent être exclusivement connectés à des moteurs brushless synchrones ED/EK.

Moteur		Signal	Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub (X140)
Prise à bride angulaire	Broche		Interne du moteur	Encodeur	Broche
	1	S3 Cos+	BK	YE	3
	2	S1 Cos-	RD	GN	11
	3	S4 Sin+	BU	WH	1
	4	S2 Sin-	YE	BN	9
	5	—	—	—	Do not connect
	6	—	—	—	Do not connect
	7	R2 Ref+	YEW	GY	6
	8	R1 Ref-	RDW	PK	2
	9	—	—	—	—
	10	—	—	—	—
	11	—	—	—	—
	12	—	—	—	—
	Carter	Blindage			


Couleur câble – Légende

BK	BLACK (noir)	PK	PINK (rose)
BN	BROWN (brun)	RD	RED (rouge)
BU	BLUE (bleu)	VT	VIOLET (violet)
GN	GREEN (vert)	WH	WHITE (blanc)
GY	GREY (gris)	YE	YELLOW (jaune)
OG	ORANGE (orange)		

6 Exemples de câblage



¹ Protection
Caractéristique de déclenchement C



¹ Protection
Caractéristique de déclenchement C

7 Accessoires

Convertisseur	Version matérielle du convertisseur	SEA 5001	REA 5001	XEA 5001
MDS 5000A	à partir de 200	Oui	Oui	à partir de la version matérielle 11 des accessoires
MDS 5000	jusqu'à 199	Oui	Oui	Oui

Module de borne E/A standard SEA 5001

N° ID 49576




Bornes :

- 2 entrées analogiques
- 2 sorties analogiques
- 5 entrées binaires
- 2 sorties binaires

Module de borne E/A élargi SEA 5001

N° ID 49015



Bornes :

- 3 entrées analogiques
- 2 sorties analogiques
- 13 entrées binaires
- 10 sorties binaires

Encodeur :

- Encodeur incrémental TTL (simulation et analyse)
- Signaux moteur pas à pas (simulation et analyse)
- Encodeur SSI (simulation et analyse)

Câble de raccordement SSI/TTL X120


N° ID 49482

Pour le raccordement de l'interface SSI X120 sur la XEA 5001, 0,3 m.



Module de borne E/A résolveur REA 5001

N° ID 49854




Bornes :

- 2 entrées analogiques
- 2 sorties analogiques
- 5 entrées binaires
- 2 sorties binaires

Encodeur :

- Résolveur
- Encodeur EnDat 2.1 Sin/Cos
- Encodeur incrémental TTL (simulation et analyse)
- Encodeur SSI (simulation et analyse)
- Signaux moteur pas à pas (simulation et analyse)



Les câbles résolveur, qui étaient branchés à un convertisseur SDS 4000, peuvent être connectés à la borne X140 du REA 5001 via l'adaptateur résolveur compris dans l'étendue de la livraison.

Module de freinage pour frein 24 V BRM 5000

N° ID 44571



Adressage d'un frein de maintien moteur.

Blindage CEM EM 5000

N° ID 44959




Accessoire pour connexion blindée du câble moteur.

À assembler sur le carter principal.

Y compris borne de blindage

Blindage CEM EM6A3

N° ID 135120




Blindage CEM pour taille 3.
 Accessoire pour connexion blindée du câble moteur. À assembler sur le carter principal.
 Y compris borne de blindage pour sections de câble de puissance allant de 6 à 25 mm².
 Le cas échéant, vous pouvez poser en outre le blindage du câble de la résistance de freinage et du couplage de circuit intermédiaire sur le blindage. À ce sujet, d'autres bornes de blindage sont disponibles en option.

Commutateur d'axe quadruple POSISwitch AX 5000

N° ID 49578



Autorise l'exploitation de jusqu'à 4 moteurs brushless sur un convertisseur.

Câble de raccordement POSISwitch

Câblage entre le convertisseur et POSISwitch AX5000.


Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 45405 : 0,5 m.

N° ID 45386 : 2,5 m.

**Absolute Encoder Support AES**

N° ID 55452



Pour le tamponnage de la tension d'alimentation en cas d'utilisation du encodeur absolu inductif Multiturn EnDat 2.2 EBI1135 si l'alimentation 24 V est désactivée au niveau du convertisseur. Une batterie est jointe.

Batterie de remplacement AES

N° ID 55453




Batterie de remplacement pour Absolute Encoder Support AES.

Convertisseur	Version matérielle du convertisseur	CAN 5000	DP 5000	ECS 5000	PN 5000
MDS 5000A	à partir de 200	Oui	Oui	Oui	Oui
MDS 5000	jusqu'à 199	Oui	Oui	Oui	Non

Module bus de terrain CANopen DS-301 CAN 5000

N° ID 44574



Accessoire pour couplage de CAN-Bus.

Module bus de terrain PROFIBUS DP-V1 DP 5000

N° ID 44575



Accessoire pour couplage de PROFIBUS DP-V1.

Module bus de terrain EtherCAT ECS 5000

N° ID 49014



Accessoire pour couplage de EtherCAT (CANopen over EtherCAT).



Câble EtherCAT



Câble patch Ethernet, CAT5e, jaune.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 49313 : env. 0,2 m.

N° ID 49314 : env. 0,35 m.

Module bus de terrain PROFINET PN 5000


N° ID 53893



Accessoire pour couplage de PROFINET.

ASP 5001 – Couple déconnecté en toute sécurité

Disponible avec le modèle standard.



Le montage de l'ASP 5001 peut uniquement être exécuté par STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG !

La commande de l'ASP 5001 doit être passée avec celle de l'appareil de base.

Câble de raccordement G3

N° ID 41488



Description : Connexion convertisseur sur la borne X3 et l'ordinateur, connecteur mâle D-sub, 9 broches, connecteur femelle/connecteur femelle, env. 5 m.

Adapteur USB sur RS232

N° ID 45616

**Controlbox**

Appareil de commande pour paramétrer et commander le convertisseur.

Le câble de liaison d'une longueur de 1,5 m est compris dans l'étendue de la livraison.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 42224 : Variante de service.



N° ID 42225 : Carter DIN encastrable 96 x 96 mm, protection IP54.

Câble Controlbox

Câble de liaison de Controlbox au convertisseur.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 43216 : 5 m.

N° ID 43217 : 10 m.

Paramodul

Module de sauvegarde pour la configuration et les paramètres.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 49315 : pour MDS 5000 (version matérielle < HW190), 256 ko.

N° ID 55464 : pour MDS 5000A (version matérielle > HW200), 1 Mo.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Listes d'adresses

Toujours à jour sur Internet: www.stober.com (Contact)

- Bureaux techniques, conseil et vente en Allemagne
- Présence mondiale, conseil et vente dans plus de 25 pays
- Assistance technique Allemagne
- Réseau d'assistance technique international
- Filiales STÖBER:

Autriche

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH
Hauptstraße 41a
4663 Laakirchen
Fon +43 7613 7600-0
Fax +43 7613 7600-2525
E-Mail: office@stoeber.at
www.stoeber.at

USA

STOBER DRIVES INC.
1781 Downing Drive
Maysville, KY 41056
Fon +1 606 7595090
Fax +1 606 7595045
eMail: sales@stober.com
www.stober.com

France

STÖBER S.a.r.l.
131, Chemin du Bac à Traille
Les Portes du Rhône
69300 Caluire et Cuire
Fon +33 4 78989180
Fax +33 4 78985901
eMail: mail@stober.fr
www.stober.fr

Suisse

STÖBER SCHWEIZ AG
Rugghölzli 2
5453 Remetschwil
Fon +41 56 496 96 50
Fax +41 56 496 96 55
eMail: info@stoeber.ch
www.stoeber.ch

Grande-Bretagne

STOBER DRIVES LTD.
Upper Keys Business Village
Keys Park Road, Hednesford
Cannock WS12 2HA
Fon +44 1543 458 858
Fax +44 1543 448 688
E-Mail: mail@stober.co.uk
www.stober.co.uk

Italie

STÖBER TRASMISSIONI S. r. l.
Via Italo Calvino, 7
Palazzina D
20017 Rho (MI)
Fon +39 02 93909-570
Fax +39 02 93909-325
eMail: info@stoeber.it
www.stoeber.it

Chine

STOBER CHINA
German Centre Beijing
Unit 2010, Landmark Tower 2,
8 North Dongsanhuan Road
Chaoyang District
100004 Beijing
Fon +86 10 65907391
Fax +86 10 65907393
eMail: info@stoeber.cn
www.stoeber.cn

Japon

STOBER Japan
P.O. Box 113-002, 6 chome
15-8, Hon-komagome
Bunkyo-ku
Tokyo
Fon +81 3 5395-6788
Fax +81 3 5395-6799
eMail: mail@stober.co.jp
www.stober.co.jp

Singapore

STOBER Singapore Pte. Ltd.
50 Tagore Lane
#05-06B
Entrepreneur Centre
Singapore 787494
Fon +65 65112912
Fax +65 65112969
E-Mail: info@stober.sg
www.stober.sg



STÖBER



STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG

Kieselbronner Str. 12

75177 PFORZHEIM

GERMANY

Tel. +49 7231 582-0

Fax. +49 7231 582-1000

E-Mail: mail@stoerber.de

24/h service hotline +49 180 5 786 323

www.stoerber.com

Technische Änderungen vorbehalten

Errors and changes excepted

ID 442274.07

03/2015



4 4 2 2 7 4 . 0 7