Überblick

Diese Dokumentation gilt für Ersatzteile, die für STÖBER Produkten zulässig sind und über den STÖBER Service erworben wurden.

Von dem Produkt können Gefahren ausgehen, die durch die Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitsinformationen und den allgemeinen technischen Regeln und Vorschriften vermieden werden können. Der Austausch von Ersatzteilen darf nur dann ausgeführt werden, wenn der Anwender die Sicherheitsinformationen in dieser Dokumentation sowie die entsprechende Betriebsanleitung des betroffenen STÖBER Produkts gelesen und verstanden hat.

Qualifiziertes Personal

Um die in dieser Dokumentation beschriebenen Aufgaben ausführen zu können, müssen die damit betrauten Personen fachlich entsprechend qualifiziert sein sowie die Risiken und Restgefahren beim Umgang mit den Produkten einschätzen können. Sämtliche Arbeiten an den Produkten sowie deren Bedienung und Entsorgung dürfen aus diesem Grund ausschließlich von fachlich qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Bei qualifiziertem Personal handelt es sich um Personen, die die Berechtigung zur Ausführung der genannten Tätigkeiten erworben haben, entweder durch eine Ausbildung zur Fachkraft oder die Unterweisung durch Fachkräfte.

Darüber hinaus müssen gültige Vorschriften, gesetzliche Vorgaben, geltende Regelwerke, diese Dokumentation sowie die in dieser enthaltenen Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen, verstanden und beachtet werden.

An der Maschine arbeiten

Wenden Sie vor allen Arbeiten an Maschinen und Anlagen die 5 Sicherheitsregeln gemäß DIN VDE 0105-100 (Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 100: Allgemeine Festlegungen) in der genannten Reihenfolge an:

- Freischalten (beachten Sie auch das Freischalten der Hilfsstromkreise).
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Spannungsfreiheit feststellen.
- Erden und kurzschließen.
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Information

Beachten Sie die Entladungszeit der Zwischenkreiskondensatoren in den allgemeinen technischen Daten der Geräte. Sie können erst nach dieser Zeitspanne die Spannungsfreiheit voraussetzen.

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zur Demontage, Montage und Inbetriebnahme Ihres STÖBER Getriebes oder Motors finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung. Den aktuellen Stand der Dokumentationen finden Sie in unserem Download-Center unter: http://www.stoeber.de/de/downloads/.

10/2026 | ID 443554_de.00

STÖBER Antriebstechnik GmbH + Co. KG
Kieselbronner Str. 12 · 75177 Pforzheim · Germany · Tel. +49 7231 582-0 · mail@stoeber.de · www.stober.com