




PH401F... - PH801F...



Pos. Nr.:	Bezeichnung	Item No.:	Description
10.010	Getriebegehäuse	10.010	Gearbox housing
10.170	Dichtmasse	10.170	Sealing compound
40.020	Einsteckritzel	40.020	Shank pinion
40.040	Zahnrad	40.040	Gear wheel
40.060	Planetenradbolzen	40.060	Planetary wheel stud
40.080	Nadelhülse	40.080	Needle bush
40.300	Klebstoff	40.300	Adhesive
50.010	Planetenträger	50.010	Planet carrier
50.030	PH4+PH5: Schrägkugellager PH7+PH8: Kegelrollenlager	50.030	PH4+PH5: Double ball bearing PH7+PH8: Taper roller bearing
50.040	PH4+PH5: Schrägkugellager PH7+PH8: Kegelrollenlager	50.040	PH4+PH5: Double ball bearing PH7+PH8: Taper roller bearing
50.050	Wellendichtring	50.050	Oil seal
50.060	Lagerflansch	50.060	Bearing flange
50.070	Zylinderschraube	50.070	Cheese-head screw
50.080	Verschlusskappe	50.080	End cover
50.090	Paßscheibe	50.090	Shim
50.100	Paßscheibe	50.100	Shim
50.400	Montagefett	50.400	Assembly grease
50.410	Klebstoff	50.410	Adhesive
2.60.110	O-Ring (bei Anbau an K-Getriebe)	2.60.110	O ring (when mounting to K series)

Für die Bestellung von Ersatzteilen muß angegeben werden:
 - Positions-Nr. des Teiles nach Abbildung
 - Typenbezeichnung nach Typschild am Getriebegehäuse
 - Fabrikations-Nr. nach Typschild am Getriebegehäuse

For ordering of spare parts the following is to be indicated:
 - Item No. acc. to illustration
 - Type designation acc. to type plate at the gear housing
 - Serial No. acc. to type plate at the gear housing